

## ■遠隔ロックを利用する

A5526Kを紛失した場合などに、特定の電話機からA5526Kに電話をかけて、遠隔操作で遠隔ロック、アドレス帳へのアクセス制限をかけることができます。また、データを消去できるように設定できます。また、事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で遠隔ロックとアドレス帳制限をかけることができます（安心ロックサービス）。

### 遠隔ロックを設定する

#### セキュリティロック画面で

1 2<sub>か ABC</sub> 「遠隔ロック」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK ⇒ 2<sub>か ABC</sub> 「発信元番号リスト」

発信元選択画面が表示されます。

2 発信元を「00」、「01」、「02」から選択 ⇒ 編集

以下の項目から選択します。

電話番号入力	発信元に登録する電話番号を入力
アドレス帳	発信元の電話番号をアドレス帳から選択
発信履歴	発信元の電話番号を発信履歴から選択
着信履歴	発信元の電話番号を着信履歴から選択
公衆電話	発信元を公衆電話に設定

電話番号は3件まで登録できます。

電話番号入力画面で戻るを押すと、「アドレス帳」から電話番号を選択して登録できます。

「公衆電話」を選択すると、「公衆電話」と表示され、電話番号の入力は必要ありません。また、「公衆電話」を選択すると「データ消去」は「消去しない」になります。

発信元番号一覧で登録した番号を編集/削除できます。「削除」では、「1件削除」/「全件削除」が選択できます。

3 戻る

4 1<sub>あ お</sub> 「ON/OFF設定」 ⇒ 1<sub>あ お</sub> 「ON」または 2<sub>か ABC</sub> 「OFF」

5 3<sub>さ DEF</sub> 「指定時間」 ⇒ 指定時間（1～10分）を入力 ⇒ OK

6 4<sub>た GHI</sub> 「着信回数」 ⇒ 着信回数（5～10回）を入力 ⇒ OK

7 5<sub>な JKL</sub> 「データ消去」 ⇒ 1<sub>あ お</sub> 「消去しない」または 2<sub>か ABC</sub> 「消去する」\*

\*発信元が「公衆電話」の場合は「消去する」を選択できません。手順8に進んでください。

「消去する」にした場合、遠隔ロックの起動時に「メモリリセット」(P.97)が実行され、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

「消去する」に設定した場合、安心ロックサービスで遠隔ロックをした場合も、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

8 6<sub>は MNO</sub> 「本体ロック解除」 ⇒ 1<sub>あ お</sub> 「有効」または 2<sub>か ABC</sub> 「無効」

「有効」に設定した場合、待受中にいずれかのキーを押すと、ロック解除画面が表示されます。

「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度設定した条件でA5526Kに電話をかけるか、安心ロックサービスでロックを解除できます。

## 遠隔ロックをかける

「遠隔ロック」で登録した電話から、設定した条件（発信元番号・着信回数・指定時間）でA5526Kへ電話をかけると、「遠隔ロックを設定しました」とガイダンスが流れ、遠隔ロックとアドレス帳のアクセス制限を設定できます。

### お知らせ

- ・ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ・ A5526Kの電源が入っていない場合や、A5526Kがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」(P.54)が設定されている場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にA5526Kがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・ 着信の回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
  - 電源を「OFF」にした場合
  - 「遠隔ロック」を「OFF」にした場合
  - 「遠隔ロック」の設定を変更した場合
  - 「機能リセット」(P.98、99、100)、「オールリセット」(P.97)した場合
  - 「遠隔マナー解除」の設定を変更した場合
- ・ 次の場合は着信の回数はカウントされません。
  - 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  - 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
  - 通話中の割込着信の場合
- ・ 指定時間を過ぎてても設定した着信回数に満たないときは、着信回数がリセットされ、遠隔ロックは起動しません。
- ・ 着信回数は登録してある番号ごとにカウントされます。
- ・ 遠隔ロック操作中にA5526Kで電話に出たり、着信拒否したりしても、その着信はカウントされます。

## 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で遠隔ロックとアドレス帳制限をかけることができます。

安心ロックサービスは無料で利用できます。

- auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する  
【au電話から】 局番なし113 (無料)  
【au以外の携帯電話、一般電話から】 ☎ 0077-7-113 (無料)  
(受付時間：24時間)  
(音声応答メニューより「安心ロックサービスのご利用について」を選択し、音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。)
- MyKDDI (<http://my.kddi.com/>) で遠隔ロックをかける／解除する  
MyKDDI (<http://my.kddi.com/>) にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。  
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）。

### ご注意

- ・ A5526Kの電源が入っていない場合や、A5526Kがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」(P.54)が設定されている場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にA5526Kがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・ 安心ロックサービスを利用してA5526Kをロックした場合、「データ消去」（「消去する」／「消去しない」）および「本体ロック解除」（「有効」／「無効」）の動作は、遠隔ロックで設定した動作となります。
- ・ 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。
- ・ 「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度安心ロックサービスをご利用いただくか、遠隔ロックで設定した条件でA5526Kに電話をかけると解除することができます。
- ・ A5526Kを紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。詳細はアフターサービス(P.224)をご参照ください。