

外部機器 オプション	イヤホン マイク自動 着信	有効に設定すると、イヤホンマイク 接続時の着信に対して、約10秒間 電話を受けないでいると自動応答 します。 イヤホンおよびマイク付きイヤホ ンを接続したときのみ動作します。
着信／拒否 設定	▶ P.186「着信拒否を設定する」	



◎「エリア設定」(▶P.232)を「日本」以外に設定している場合は、番号付加
設定機能がご利用になれません。

着信拒否を設定する

特定の電話からの着信を拒否したり、特定の電話からの着信のみを受けたり、すべての着信を拒否する設定ができます。



◎海外ローミング時には、表示される電話番号が異なるため、着信拒否できない場合があります。

■ 特定の電話からの着信を拒否する

登録した特定の電話からの着信を拒否します。

1 設定メニュー画面で[通話設定]→[着信／拒否設定]

2 [指定番号拒否設定]

着信を拒否する電話番号のリスト画面が表示されます。

3 [電話番号入力]→番号を入力→[完了]／[OK]

電話帳／着信履歴／発信履歴から選択したり、番号を直接入力できます。全部で20件登録でき、電話帳／着信履歴／発信履歴からは一度に複数の選択が可能です。

4 (BACK) → [着信拒否設定] → [着信／拒否] を有効にする

「着信／拒否」を有効にすると、下の「着信／拒否」の設定が可能になります。

5 下の [着信／拒否] → [指定番号拒否設定] → [OK] → [OK] → [保存]



◎指定番号拒否設定のリスト一覧で、登録済みの電話番号(もしくは相手の名前)をタップすると、電話番号の変更／選択した電話番号の削除／指定番号拒否設定に登録済みのすべての電話番号の削除が行えます。

■ 特定の電話からの着信のみを受ける

登録した特定の電話からの着信のみを受け、他の着信は拒否します。

1 設定メニュー画面で[通話設定]→[着信／拒否設定]

2 [指定番号着信設定]

着信を受ける電話番号のリスト画面が表示されます。

3 [電話番号入力]→番号を入力→[完了]／[OK]

電話帳／着信履歴／発信履歴から選択したり、番号を直接入力できます。全部で20件登録でき、電話帳／着信履歴／発信履歴からは一度に複数の選択が可能です。

4 (BACK) → [着信拒否設定] → [着信／拒否] を有効にする

「着信／拒否」を有効にすると、下の「着信／拒否」の設定が可能になります。

- 5** 下の[着信／拒否]→[指定番号着信]→[OK]→[OK]
→[保存]



◎ 指定番号着信設定のリスト一覧で、登録済みの電話番号(もしくは相手の名前)をタップすると、電話番号の変更／選択した電話番号の削除／指定番号着信設定に登録済みのすべての電話番号の削除が行えます。

■ すべての着信を拒否する

すべての着信を拒否します。

- 1** 設定メニュー画面で[通話設定]→[着信／拒否設定]
- 2** [着信拒否設定]→[着信／拒否]を有効にする
「着信／拒否」を有効にすると、下の「着信／拒否」の設定が可能になります。
- 3** 下の[着信／拒否]→[全ての番号拒否]→[OK]→[OK]
→[保存]



◎ Cメールは受信します。Cメールの受信拒否は、受信フィルター(▶P.106)で設定してください。

■ 着信制限を解除する

設定した着信拒否を無効にします。

- 1** 設定メニュー画面で[通話設定]→[着信／拒否設定]
- 2** [着信拒否設定]→[着信／拒否]を無効にする→[保存]

音の設定をする

着信時の音や操作音の有無、マナーモードなどの設定が行えます。

1 設定メニュー画面で[音]

2 マナーモード	▶P.164「マナーモードを設定する」
パイプ	着信時のパイプレータの動作条件を設定します。
音量	▶P.187「音量を設定する」
着信音	▶P.188「着信音を設定する」
通知音	不在着信などのお知らせが入ったときに鳴らす音の種類を選択します。
ダイヤル操作音	ダイヤルパッドのタッチ操作音のON/OFFを設定します。
選択時の操作音	項目選択時のタッチ操作音のON/OFFを設定します。
画面ロックの音	画面ロック解除時、手動による画面ロック設定時の操作音のON/OFFを設定します。
入力時 パイプレーション	ソフトキーやアイコンなどをタップしたときのパイプレータのON/OFFを設定します。
NASHサウンド 効果	▶P.188「NASHサウンド効果を設定する」 効果

音量を設定する

マナーモード時は設定できません。マナーモードが無効の場合のみ各音量の設定ができます。

- 1** 設定メニュー画面で[音]→[音量]
- 2** 各スライダーをスライドして調整