

microSD から インストール	暗号化された証明書をmicroSDメモ리카ードからインストールします。 1. 認証情報のパスワードを入力→[OK] 2. 証明書の名前を指定→[OK] • 認証情報ストレージパスワードを設定していない場合は、設定画面が表示されます。認証情報ストレージパスワードを設定してください。
パスワードの 設定	認証情報ストレージパスワードを設定します。 1. 新しい認証情報ストレージパスワードを入力 2. 確認のためもう一度新しい認証情報ストレージパスワードを入力→[OK]
ストレージの 消去	認証情報ストレージのすべてのコンテンツをクリアして、パスワードをリセットします。

memo

GPS機能を使用について

- ◎ 電池の消費を節約する場合は、無効に設定してください。
- ◎ 電波が良好な場所でご利用ください。

ロック設定について

- ◎ 画面ロックを解除するには、ロックNo.の入力が必要です。
- ◎ 画面ロック中、ロックを解除していない状態でも「緊急通報」をタップして、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157番(お客さまセンター)への電話はかけられます。
- ◎ ロック解除方法を指リストパターンに設定している場合、画面ロック解除時に入力に5回失敗すると、「忘れた場合」が表示されます。「忘れた場合」をタップし、Googleアカウントでログインしてロックを解除すると、新しい指リストパターンを設定できます。ただし、Googleアカウントを設定していない場合、「忘れた場合」は表示されません。
- ◎ 各機能の利用制限中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

ロック解除方法について

- ◎ ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)は、4~16桁のお好みの数字に設定できます。
- ◎ パスワードは、4~16桁のお好みの英数字・記号に設定できます。

UIMカードロック設定について

- ◎ PINコードについては、「PINコードについて」(▶P.24)をご参照ください。

遠隔ロックを設定する

IS12SHを紛失した場合などに、特定の電話からIS12SHへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、遠隔操作でIS12SHを他人が使えない状態にすることができます。

1 設定メニュー画面→[位置情報とセキュリティ]→[ロック設定]→[遠隔ロック]

2 ロックNo.を入力→[OK]

有効番号 リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→[+] 「電話帳引用」「プロフィール引用」から電話番号を選択します。「公衆電話」を選択することもできます。
指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を指定します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を設定します。
本体ロック 解除	本体の操作で、遠隔ロックを解除できるように設定します。 • 有効に設定すると、本体の操作または遠隔操作でロックを解除できます。 • 無効に設定すると、遠隔操作のみでロックを解除できます。

■ 登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でIS12SHへ電話をかけます。

memo

- ◎ 遠隔ロックを起動させるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。

- IS12SHの電源が入っていない場合や、IS12SHがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にIS12SHがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- 遠隔ロックを解除するには、有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でIS12SHへ電話をかけます。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・「遠隔ロック」の設定を行った場合
 - ・「オールリセット」した場合
- 次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・ 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・ 通話中の割込着信の場合
- 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- 遠隔ロック操作中にIS12SHで電話に出たり、着信拒否したり、伝言メモで応答したりしても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにIS12SHの使用が制限されます。

- ・ ホーム画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- ・ アラームは起動しません。
- ・ ワンセグの視聴／録画は開始されません。
- ・ 電話帳に登録された着信相手の名前は表示されません。



memo

- 遠隔ロック中、ロックを解除していない状態でも「緊急通報」をタップして、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話はかけられます。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、お客さまセンターへの電話や、パソコンからのお手続きで、遠隔操作で「遠隔ロック」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ お客さまセンターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】☎0077-7-113(無料)

- ・ 受付時間は、24時間です。
- ・ 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポートで遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



- 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・ 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・ IS12SHの電源が入っていない場合や、IS12SHがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にIS12SHがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ・ IS12SHを紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.256)をご参照ください。