

遠隔オートロック (M414)

W41CAを紛失した場合などに、特定の電話からW41CAへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、W41CAを他人が使えないように遠隔操作でオートロックとFeliCaロックをかけることができます。遠隔オートロックを利用する場合は、あらかじめ「遠隔オートロック (M414)」を「設定する」にして、指定時間、着信回数、発信元番号を設定してください。

1 待受中に

2 [ON/OFF設定] → ロックNo.を入力 → [設定する]

3 [指定時間] → ロックNo.を入力 → 時間を入力 →

1～10分の間で設定できます。

4 [着信回数] → ロックNo.を入力 → 回数を入力

3～10回までの間で設定できます。

5 [発信元番号一覧] → ロックNo.を入力

発信元番号の一覧が表示されます。

6 (編集) → 電話番号を入力 → (登録)

電話番号は3件まで登録できます。 / を押すと、発信元番号の一覧に戻り電話番号を編集できます。

- 電話番号入力画面で (サブメニュー) を押すと、「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択して登録できます。「公衆電話」を選択すると、「公衆電話」と表示され、電話番号の入力は必要ありません。
- 発信元番号一覧で (サブメニュー) を押して、登録した電話番号を「編集」/「削除」することができます。「削除」では、「1件削除」/「全件削除」が選択できます。

ご注意

- 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- W41CAの電源が入っていないか、サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にW41CAがある場合は、遠隔オートロックを起動できません。

お知らせ

- 遠隔オートロックが起動すると、W41CAの電源が自動的にOFFしたあと、再びONになります。
- 着信の回数のカウント中に以下の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・電源をOFFにした場合
 - ・「遠隔オートロック (M414)」を「解除する」にした場合
 - ・「遠隔オートロック (M414)」の設定を変更した場合
 - ・「機能リセット (M461)」「メモリリセット (M462)」「オールリセット (M464)」した場合
- 以下の場合は着信の回数はカウントされません
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - ・通話中の割込着信の場合

■ 遠隔オートロックをかける

「遠隔オートロック (M414)」で登録した電話から、設定した条件でW41CAへ電話をかけると、オートロックとFeliCaロックした旨のガイダンスが流れオートロックとFeliCaロックを設定できます。