

とじるとロック [M412]

[お買い上げ時：OFF]

W41SAを閉じるたびに、ロックNo.を入力しないとW41SAを使用できないように設定します。

- 1 (メインメニュー) →
- 2 「ON」を選択 →
→ ロックNo.を入力 →
- 3 W41SAを閉じる
開くととじるとロックが有効になります。

お知らせ

- 他の機能を操作中にW41SAを閉じて、とじるとロックは動作しません。他の操作終了後、待受画面に戻ると有効になります。
- とじるとロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中にW41SAを閉じると、再度とじるとロックが設定されます。
- とじるとロック設定中に可能な操作は、オートロック設定中と同様です。(→P285)

遠隔オートロック [M413]

[お買い上げ時：OFF]

W41SAを紛失した場合などに遠隔操作でオートロックを設定して、他人が利用できないようにします。指定時間・着信回数・電話番号を設定し、設定した動作条件でW41SAに着信があると、オートロックが設定されます。

遠隔オートロックの動作条件を設定する

- 1 (メインメニュー) →
- 2 「ON」を選択 →
→ ロックNo.を入力 →
- 3 「有効番号リスト」を選択 →
有効番号リスト画面が表示されます。

- 4 → 「直接入力」を選択 →
→ 電話番号を入力 →

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。(→P59)
「公衆電話」を選択すると、発信元に公衆電話を設定できます。
電話番号は3件まで登録できます。

- 5 (完了)

- 6 「指定時間」を選択 →
→ 指定時間を入力 →

最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間です。
01～10分の範囲で設定できます。

- 7 「着信回数」を選択 →
→ 着信回数を入力 →

遠隔オートロックが起動するまでの着信の回数です。
03～10回の範囲で設定できます。

- 8 「データ消去」を選択 →
→ 「有効」または「無効」を選択 →

遠隔オートロックを設定後、本体内のデータをすべて消去するかどうかを設定します。「有効」を選択した場合はメッセージが表示されます。「YES」を選択してを押してください。

- 9 「本体ロック解除」を選択 →
→ 「有効」または「無効」を選択 →

有効	W41SA本体でロックNo.を入力してロック解除可能。また、遠隔操作からのロック解除も可能
無効	遠隔操作からのロック解除のみ可能

- 10 (保存)

設定確認のメッセージが表示された場合は「YES」を選択してを押してください。

ご注意

- 本体ロック解除を「無効」に設定した場合は、「遠隔操作でW41SAにオートロックを設定する」と同じ操作をおこなわないと、ロックを解除できません。

お知らせ

- 電話番号を消去するには、手順5の画面で消去したい電話番号を選択して (消去)を押します。以降の操作は「登録内容を消去する」(→P324)をご参照ください。

データ消去について

手順8でデータ消去を「有効」に設定すると遠隔オートロックが動作したときに、アドレス帳などのすべてのデータが消去されます。「有効」に設定される場合には、ご注意ください。

消去されるデータについては「リセット一覧」(→P366~371)のメモリリセット時をご参照ください。(本機能で設定した内容・変更したロックNo.(→P287)は、消去されません。)

遠隔操作で W41SA にオートロックを設定する

遠隔オートロックで設定した指定時間内に、登録した電話からW41SAに電話(着信)を繰り返すと、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

ご注意

- 遠隔オートロックを設定するときは、発信者番号通知をおこなって電話をかけてください。
- サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にいるときは、遠隔オートロックを起動できません。





お知らせ



- 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、遠隔オートロックは起動しません。
- 着信回数は、登録してある電話番号別にカウントされます。同じ電話番号で着信回数に達した場合に遠隔オートロックは起動します。
- 遠隔オートロックを設定するために電話をかけた場合、電源が入っていないときは遠隔オートロックを起動するための着信回数としてカウントされず、遠隔オートロックを起動できません。
- 着信回数のカウント中に次の動作をおこなうと、それまでカウントした着信回数はリセットされます。
 - 電源をOFFにしたとき
 - 遠隔オートロックを「OFF」に設定したとき
 - 遠隔オートロックの動作条件を変更したとき
 - 機能リセット、オールリセットをおこなったとき
- 着信拒否を設定して拒否した電話や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した電話も、着信回数としてカウントされます。ただし、着信転送サービスで転送の種類を「フル転送」、「話中転送」(→P333)にしている場合は、着信回数としてカウントされません。

ロックNo. 変更 [M414]


[お買い上げ時：1234]

機能設定やロック解除する際に使用するロックNo.を変更できます。

1  (メインメニュー)   

2 「YES」を選択→
→ロックNo.を入力→

3 新ロックNo.を入力→

入力途中で修正する場合は、 を短く押すと1桁ずつ数字が消去され、長押し(約1秒以上)するとすべての数字が消去されます。

お知らせ

- ロックNo.は4桁~8桁で設定できます。
- ロックNo.については「各種暗証番号について」(→P31)をご参照ください。

アクセス制限 [M42]

各種制限を設定する [M421~M426]

[お買い上げ時：(すべて) OFF]

電話の発信やアドレス帳、Eメール、Cメール、EZweb、EZアプリなどの機能を他人が利用できないようにします。

ダイヤル発信制限 [M421]	ダイヤルキーの番号入力など、アドレス帳以外の機能からの発信やアドレス帳の登録・編集・消去を制限
アドレス帳制限 [M422]	スピードコール(→P36)の発信やアドレス帳の登録・呼び出し、ペア機能の呼び出し、Hello Messengerの起動を制限
メール制限 [M423]	EメールおよびCメールの利用を制限
EZweb制限 [M424]	EZwebの利用を制限
EZアプリ制限 [M425]	EZアプリの利用を制限
ハロー制限 [M426]	Hello Messengerの利用を制限