

## とじるとロック [M412]

W43SAを閉じるたびに、ロックNo.を入力しないとW43SAを使用できないように設定します。

- 1 待受画面で
- 2 [ON] → ロックNo.を入力 → → → W43SAを閉じる  
開くと、とじるとロックが有効になります。

### お知らせ

- 他の機能を操作中にW43SAを閉じて、とじるとロックは動作しません。他の操作終了後、待受画面に戻ると有効になります。
- とじるとロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中にW43SAを閉じると、再度とじるとロックが設定されます。
- とじるとロック設定中に可能な操作は、オートロック設定中と同様です。(→P302)

## 遠隔オートロック [M413]

W43SAを紛失した場合などに特定の電話から遠隔操作でオートロックを設定して、他人が利用できないようにします。指定時間・着信回数・電話番号を設定し、設定した動作条件でW43SAに着信があると、オートロックが設定されます。

### 遠隔オートロックの動作条件を設定する

- 1 待受画面で → [ON] → ロックNo.を入力 →
- 2 項目を選択 →

有効番号リスト	W43SAに遠隔オートロックをかけることができる電話番号を3件まで登録 → [直接入力] → 電話番号を入力 →  →  (完了) ・「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。 ・「公衆電話」を選択すると、発信元に公衆電話を設定できます。 ・電話番号を消去するには、有効番号リスト画面で消去したい電話番号を選択して  (消去) を押します。			
指定時間	最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を01～10分の範囲で設定 指定時間を入力 →			
着信回数	遠隔オートロックが起動するまでの着信の回数を03～10回の範囲で設定 着信回数を入力 →			
データ消去	遠隔オートロックをかけたあと、W43SA本体内のすべてのデータを消去するかどうかを設定 [有効] または [無効] ・「有効」を選択した場合はメッセージが表示されます。「YES」を選択してください。			
本体ロック解除	ロックを解除できる手段を設定			
	<table border="1"><tbody><tr><td>有効</td><td>W43SA 本体でロックNo.を入力してロック解除可能。また、遠隔操作からのロック解除も可能</td></tr><tr><td>無効</td><td>遠隔操作からのロック解除のみ可能</td></tr></tbody></table>	有効	W43SA 本体でロックNo.を入力してロック解除可能。また、遠隔操作からのロック解除も可能	無効
有効	W43SA 本体でロックNo.を入力してロック解除可能。また、遠隔操作からのロック解除も可能			
無効	遠隔操作からのロック解除のみ可能			

- 3 (保存)

設定確認のメッセージが表示された場合は、「YES」を選択してください。

### ご注意

- 本体ロック解除を「無効」に設定した場合は、「遠隔操作でW43SAにオートロックをかける」(→P304)と同じ操作をおこなわないと、ロックを解除できません。

## データ消去について

データ消去を「有効」に設定すると遠隔オートロックが動作したときに、アドレス帳などのすべてのデータが消去されます。「有効」に設定される場合には、ご注意ください。  
消去されるデータについては「お買い上げ時の設定一覧」(→P386)のメモリリセット時をご参照ください。(本機能で設定した内容・変更したロックNo.は、消去されません。)

## 遠隔操作でW43SAにオートロックをかける

遠隔オートロックで設定した指定時間内に、登録した電話からW43SAに電話(着信)を繰り返すと、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

### ご注意

- 遠隔オートロックを設定するときは、発信者番号通知をおこなって電話をかけてください。
- 次のような場合、遠隔オートロックを起動できません。
  - サービスエリア外にいる場合
  - 電波の弱い場所にいる場合
  - 電波OFFモードが「ON」に設定されている場合
  - 日付・時刻が設定されていない場合



### お知らせ



- 指定時間を過ぎてても設定した着信回数に満たないときは、遠隔オートロックは起動しません。
- 着信回数は、登録してある電話番号別にカウントされます。同じ電話番号で着信回数に達した場合に遠隔オートロックは起動します。
- 遠隔オートロックを設定するために電話をかけた場合、電源が入っていないときは遠隔オートロックを起動するための着信回数としてカウントされず、遠隔オートロックを起動できません。
- 着信回数のカウント中に次の動作をおこなうと、それまでカウントした着信回数はリセットされます。
  - 電源をOFFにしたとき
  - 遠隔オートロックの動作条件を変更したとき
  - 遠隔オートロックを「OFF」に設定したとき
  - 機能リセット、オールリセットをおこなったとき
- 着信拒否を設定して拒否した電話や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した電話も、着信回数としてカウントされます。ただし、着信転送サービス(→P353)で転送の種類を「話中転送」、「フル転送」にしている場合は、着信回数としてカウントされません。

## ロックNo.変更 [M414]

機能設定やロック解除する際に使用するロックNo.を変更できます。

1 待受画面で  4桁  1桁  4桁

2 [YES] →ロックNo.を入力→  →新ロックNo.を入力→ 

 : 1桁ずつ訂正     を長押し(約1秒以上) : 全部訂正

### お知らせ

- ロックNo.は4～8桁で設定できます。
- ロックNo.については「各種暗証番号について」(→P34)をご参照ください。