

セキュリティロックを設定する

W47Tをロックすることができます。

1

2 設定する項目を押す

「オートロック」	W47Tをロックすることができます。本機能の設定を「OFF」にするまでは、電源を入れるたびにロックがかかります。 1 ロックNo.を入力し、 (OK) 2 「ON」 / 「ON (再ロックあり)」 / 「OFF」を選び、 (選択) 「ON (再ロックあり)」に設定すると、オートロック一時解除中に待受画面で着信や操作がない場合、10秒後にロックがかかります。
「FeliCaロック」	EZ FeliCaをロックします。
「遠隔オートロック」	遠隔操作でW47Tをロックします。
「開閉ロック」	待受画面で本体を閉じるたびに自動的にW47Tをロックすることができます。本機能の設定を「OFF」にするまでは、本体を閉じるたびにロックがかかります。 1 ロックNo.を入力し、 (OK) 2 「ON」 / 「OFF」を選び、 (決定)
「ロックNo.変更」	ロックNo.をお好きな番号に変更することができます。 1 ロックNo.を入力し、 (OK) 2 新しいロックNo.を入力し、 (決定)

「オートロック」

- ・オートロック設定中でも以下の操作は行えます。
 - オートロックの一時的な解除 (P.334)
 - 電話を受ける
 - 通話中、による通話音声メモ録音 (P.340)
 - 通話中、による受話音量調節 (P.57)
 - 電源を切る (P.41)
 - アラーム鳴動中、すべてのキーによるアラーム停止
 - 110番 (警察)、119番 (消防・救急)、118番 (海上保安本部) へ電話をかける
 - Hello Messengerのミーティングの誘いを受ける (P.139)
 - au Music PlayerのBGM再生中、サイドキーによるau Music Playerの操作
 - EZ・FMのBGM受信、サイドキーによるEZ・FMの操作

「開閉ロック」

- ・本体を閉じた状態で、無操作タイムアウトで自動的に待受画面に戻った場合もロックされます。

「ロックNo.変更」

- ・ロックNo.は、4～8桁の数字を入力できます。

遠隔オートロックを設定する

W47Tを紛失した場合などに遠隔操作でM411「オートロック」とM412「FeliCaロック」を設定して、他人が利用できないようにします。

遠隔オートロックを利用するには、あらかじめM413「遠隔オートロック」を「ON」に設定し、動作条件 (指定時間、着信回数、データ消去、発信元一覧) を設定します。

遠隔オートロックの動作条件を設定する

1 ⇒ロックNo.を入力し、 (OK)

2 「ON」を選び、 (決定)

» 設定を解除するには、「OFF」を選びます。

