

## メロディ／画像を機能に登録する

メロディ／画像は、以下の中から選ぶことができます。ただし、機能によって表示される項目が異なります。

固定データ	あらかじめ登録されている画像を選びます。
固定パターン	あらかじめ登録されているメロディを選びます。
固定メロディ	1 着信音を選び、 (再生) 着信音が再生されます (確認再生)。
効果音	2  (登録) を押しても、着信音を設定できます。 (決定)
データフォルダ	データフォルダから画像／メロディを選びます。 画像を選ぶときに、ピクチャやフォトを選んだ場合は、選んだ機能に対応したサイズの枠が表示されます。 (決定) を押してください。 ▶ 画像サイズと、表示された枠のサイズが異なる場合は、 で切り出し位置を調整したり、 (リサイズ) で縮小／拡大することができます。詳しくは、「画像を切り取る」(P.169) をご参照ください。 ▶ PCモード画像の場合は、 (:U) で画像を回転することもできます。
EZwebで探す	EZwebに接続して、EZwebにある画像／メロディをデータフォルダに保存することができます。ダウンロードのしかたについては、「データをダウンロードする」(P.196) をご参照ください。

## 特定の着信を拒否する

指定した電話番号や、発信者番号が通知されない相手 (非通知、公衆電話、通知不可能の相手) からの着信を受けないように設定することができます。

### 着信拒否を設定する

#### 1 ⇒ロックNo.を入力

着信拒否設定の画面が表示されます。



#### 2 設定する項目を選び、 (選択)

非通知	発信者番号の通知がない着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「ON2 [発番要請ガイド]」 / 「OFF」を選び、 (選択)
公衆電話	公衆電話からの着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「ON2 [拒否ガイド2]」 / 「OFF」を選び、 (選択)
通知不可能	発信者番号の通知ができない相手からの着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「OFF」を選び、 (選択)
アドレス帳登録外	発信者番号の通知があり、アドレス帳に登録されていない相手からの着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「ON2 [簡易留守メモ]」 / 「ON3 [応答ガイドなし]」 / 「OFF」を選び、 (選択)
指定番号	指定した電話番号からの着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「ON2 [応答ガイドなし]」 / 「OFF」を選び、 (選択) ※指定番号を設定する場合は、あらかじめ「指定番号を登録する」(P.252) の操作を行い着信拒否する相手の電話番号を登録してください。

▶ 着信拒否設定をすべてOFFにするには、「全解除」を選びます。






## 指定番号を登録する

着信を拒否したい相手の電話番号を登録することができます（最大10件）。


- 1    ⇒ ロックNo.を入力⇒「指定番号設定」を選び、（選択）  
指定電話番号の一覧画面が表示されます。
- 2 電話番号1～10を選び、（編集）  
▶ 入力済みの電話番号を編集するには、電話番号を選び（選択）⇒（編集）を押します。
- 3 電話番号を入力し、（確定）

## 非通知着信に対する応答方法を設定する

発信者番号が通知されない相手（非通知、公衆電話、通知不可能の相手）からの着信に対して着信音を変えたり、簡易留守メモで応答したりすることができます。

- 1     
非通知着信の設定画面が表示されます。
- 2  1 「非通知」 /  2 「公衆電話」 /  3 「通知不可能」を押す
- 3 設定する項目を選び、（選択）

着信音 (📞)	着信音を選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.251)をご参照ください。 「通常と同じ」を選ぶと、M21「通常着信」の「メロディ」で設定した着信メロディが鳴ります。また、着信音が再生されます（確認再生）。
簡易留守メモ (📞)	簡易留守メモを設定します。 1 「ON」 / 「OFF」を選び、 <input checked="" type="radio"/> （決定）

- 4 （登録）

## 不在着信やメール受信を振動でお知らせする

ポケットやカバンの中に入れてある状態など、A5511Tのディスプレイを見なくても本体を少し開くだけで不在着信や新着メールがあったことを振動によって知ることができます（カチャブル）。

- 1   2  6 ⇒ 「ON」 / 「OFF」を選び、（決定）



## 不在着信やメール受信を着信ランプでお知らせする

不在着信や新着メールがあったときに着信ランプを点滅させてお知らせするように設定できます（アクセスサイン）。


- 1   3  6 ⇒ 「ON」 / 「OFF」を選び、（決定）

## ■着信時の動作を設定する (P.250)



### 「音量」

- ・着信中に  を押して一時的に着信音量を調節することもできます。ただし、ステップアップ、ステップダウン、パイプ→ステップアップの設定はできません。
- ・「マナーモード」を設定すると、「音量」の設定に関係なくマナーモードの設定が優先されます。
- ・M21「通常着信」の音量をサイレントに設定すると待受画面に「」が表示されます。
- ・ウェイクアップトーンとからくり時計は、M21「通常着信」の「音量」で設定した音量で鳴ります。ただし、ステップアップ、パイプ→ステップアップで設定した場合は「レベル1」の音量で、ステップダウンに設定した場合は「レベル5」の音量で鳴ります。
- ・平型（スイッチ付/ステレオ）イヤホンマイク（別売）から聞こえる着信音量は「音量」で設定した音量です。ただし、サイレントに設定した場合は、平型（スイッチ付/ステレオ）イヤホンマイク（別売）からは「レベル1」の音量で聞こえます。

### 「メロディ」

- ・確認再生時は、「音量」(P.250)で設定した音量で再生されます。ただし、パイプ→ステップアップに設定している場合は、「レベル1」の音量で再生されます。
- ・「マナーモード」を設定すると、確認再生音が鳴りません。ただし、 を押すと確認再生音が鳴り、音量調節ができます。
- ・M21「通常着信」の「メロディ」に動画データやボイスデータを設定した場合は、音量で設定した音量より小さく聞こえることがあります。
- ・M21「通常着信」の「メロディ」に音声+画像の動画や着Flash（アニメ）を設定した場合、「画像」に設定されている画像より「メロディ」に設定した動画データが優先されます。

### 「パイプレータ」

- ・「マナーモード」を設定すると、「パイプレータ」の設定に関係なくマナーモードの設定が優先されます。
- ・M21「通常着信」の「パイプレータ」を「ON（メロディ運動）」に設定すると「」、「ON（パターン）」に設定すると「」が待受画面に表示されます。
- ・「パイプレータ」を「ON（メロディ運動）」または「ON（パターン）」に設定すると、「メロディ」で設定した着信音と同時に振動で着信/受信をお知らせします。また、「音量」を「サイレント」に設定した場合は、振動のみで着信/受信をお知らせします。
- ・「パイプレータ」を「ON（メロディ運動）」に設定しても、「メロディ」で設定したメロディによっては、「振動パターン」で設定した振動になります。

### 「画像」

- ・M23「お知らせ受信」は「画像」を設定できません。
- ・M21「通常着信」の「メロディ」に音声+画像の動画や着Flash（アニメ）を設定した場合は、「画像」は設定できません。

### 「鳴動時間」

- ・M21「通常着信」は「鳴動時間」を設定できません。
- ・設定できる時間は、1〜60秒の間です。

### ●メロディ/画像を機能に登録する

- ・固定データは機能によって異なります。固定データの種類については、「お買い上げ時に登録されている画像」(P.339)をご参照ください。
- ・固定パターン、固定メロディ、効果音の種類については、「着信音一覧」(P.343)をご参照ください。
- ・各画面で表示できる画像のサイズについては、「仕様一覧」の「各種設定」(P.353)をご参照ください。

## ■特定の着信を拒否する (P.251)

### ●着信拒否を設定する

- ・着信拒否を設定すると、以下の応答ガイドが流れ着信が拒否されます。
  - 拒否ガイド1：「この電話番号からの電話はお受けできません」
  - 拒否ガイド2：「公衆電話からの電話はお受けできません」
  - 発番要請ガイド：「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください」
  - 応答ガイドなし：応答ガイドは流れません。着信拒否 (P.61) と同様の動作となります。この場合、かけてきた相手には通話料はかかりません。
- ・M44「着信拒否設定」は割込通話サービスには対応していないため、通話中に電話がかかってくると、通常の着信動作になります。
- ・M44「着信拒否設定」と「簡易留守メモ」が同時に設定されている場合は、着信拒否設定が優先されます。
- ・お留守サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合は、「指定番号」を「ON2 [応答ガイドなし]」に設定してもお留守サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。
- ・「指定番号」を「ON1 [拒否ガイド1]」に設定中は、電話をかけてきた相手が電話番号を通知してきた場合のみ、設定した応答メッセージが流れ着信拒否されます。


### ●指定番号を登録する

- ・指定電話番号の一覧画面、指定電話番号の詳細画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。


削除

電話番号を削除 (P.55)




### ■非通知着信に対する応答方法を設定する (P.252)

- ・着信音の確認再生時は、M21「通常着信」の「音量」で設定した音量で再生されます。ただし、パイプ→ステップアップに設定している場合は、「レベル1」の音量で再生されます。
- ・着信音に音声+画像の動画や着Flash (アニメ) を設定した場合、M21「通常着信」の「画像」に設定されている画像より着信音に設定した動画データが優先されます。
- ・「マナーモード」を設定すると、確認再生音が鳴りません。ただし、を押すと確認再生音が鳴り音量調節ができます。
- ・M46「非通知着信設定」の各項目で簡易留守メモを「OFF」に設定していても「簡易留守メモ」(P.67)を設定している場合は、「簡易留守メモ」が起動します。

### ■不在着信やメール受信を振動でお知らせする (P.252)

- ・M26「カチャブル」はディスプレイに「着信あり」、「Eメールあり」、「Cメールあり」またはサブディスプレイに (お知らせ表示) が表示されているときに本体を開くと、本体が振動してお知らせします。
- 不在着信があったときは「ブル」、メール受信があったときは「ブルブル」、不在着信、メール受信両方があったときは「ブルブルブル」と振動します。
- 振動を止める場合は、お知らせ表示の内容をすべて確認してください。

### ■不在着信やメール受信を着信ランプでお知らせする (P.252)

- ・M36「アクセスサイン」を「ON」に設定中に「お留守番サービス」または「着信転送サービス」の選択転送 () (転送) または  ⇒  (選択転送) の操作を行っても着信ランプが点滅します。

## キー操作音の音量を調節する

キーを押したときの音の大きさを3段階に設定したり、音が鳴らないように設定することができます。



キー操作音の設定画面が表示されます。



### お知らせ

- ・「マナーモード」を設定すると、M25「キー操作音」の設定に関係なくマナーモードの設定が優先されます。
- ・M25「キー操作音」をレベル1~3のいずれかに設定していても、データフォルダなどのデータ再生中や、通話・通信中、EZテレビ起動中はキー操作音は鳴りません。