

## 着信制限

指定した電話番号や発信者番号通知がない電話などからの着信を自動的に拒否します。




### 指定着信制限

お買い上げ時 指定番号：登録なし  
拒否設定：OFF  
着信履歴機能：ON





指定した電話番号から電話がかかってきたとき、着信を自動的に拒否します。また、拒否した着信を履歴に残さないように設定することもできます。電話番号は10件まで登録できます。

### 指定番号を登録する

#### 1 指定着信制限の項目を表示する





    ▶ ロックNo.を入力する

#### 2 指定番号を登録する

「指定番号」を選び  [選択] ▶  
 [アプリケーション] ▶ 「新規登録」を選び  
 [選択] ▶ 電話番号を入力し  
 [確定]

※登録がない場合は、「指定番号」を選択後に  
[新規登録]を押してから電話番号を入力します。




### 登録した指定番号を編集するには

指定着信制限の項目を表示する ▶ 「指定番号」を選び  
 [選択] ▶ 電話番号を選び  [アプリケーション] ▶ 「編集」  
を選び  [選択] ▶ 電話番号を編集し  [確定]

### 登録した指定番号を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.37)をご参照ください。




### 発信履歴／着信履歴から指定番号へ登録するには

履歴一覧を表示する (P.46) ▶ 電話番号を選び  
 [アプリケーション] ▶ 「着信制限登録」を選び  [選択]  
▶ ロックNo.を入力する ▶ 「はい」を選び  [選択]

### 拒否設定／着信履歴機能を設定する

※指定番号を登録していないと設定できません。

#### 1 指定着信制限の項目を表示する

    ▶ ロックNo.を入力する

#### 2 必要に応じて各項目を設定する

■ 拒否設定するには

「拒否設定」を選び  [選択] ▶  
項目を選び  [選択]

■ 着信履歴機能を設定するには

「着信履歴機能」を選び  [選択]  
▶ 項目を選び  [選択]

#### 3 設定する

 [設定]

### 補足

- お留守番サービス (P.235)、または着信転送サービス (P.244) の無応答転送を設定している場合、指定着信制限を設定していても、お留守番サービス、着信転送サービスが優先されます。
- 登録した電話番号から電話がかかってきたときは、設定により以下の動作になります。  
<メッセージありの場合>  
相手にメッセージが流れた後、電話が切れます。メッセージ再生中は、画面に「指定番号拒否機能起動中」と表示されます。  
<メッセージなしの場合>  
着信時に着信拒否したとき (P.44) と同様の動作になります。



補 足

- 拒否設定を設定するときに[再生]を押すと、メッセージの内容を確認できます。
- 電話番号を入力するとき、サブメニューから発信履歴/着信履歴 (P.46)、アドレス帳 (P.64) の電話番号を呼び出すことができます。


## 非通知着信制限

お買い上げ時 全設定：OFF

発信者番号の通知がない場合や通知できない場合、また公衆電話からかかってきた場合の着信を自動的に拒否します。

### 1

非通知着信制限の項目を表示する



### 2

必要に応じて各項目を設定する

- 非通知拒否を設定するには  
「非通知拒否」を選び  [選択]▶  
項目を選び  [選択]
- 公衆電話拒否を設定するには  
「公衆電話拒否」を選び  [選択]  
▶項目を選び  [選択]
- 通知不可能拒否を設定するには  
「通知不可能拒否」を選び  [選択]  
▶項目を選び  [選択]

### 3

設定する



非通知着信制限をすべて解除するには

- 非通知着信制限の項目を表示する▶  [一括解除]  
▶ 「はい」を選び  [選択]



補 足

- 非通知拒否を設定する場合は、2種類のメッセージから選択できます。
- 非通知で電話がかかってきたときは、相手にメッセージが流れた後、電話が切れます。メッセージ再生中は、画面にそれぞれ「非通知拒否機能起動中」、「公衆電話拒否機能起動中」、「通知不可能拒否機能起動中」と表示されます。
- 各項目の設定をするときに[再生]を押すと、メッセージの内容を確認できます。


## アドレス帳外制限

お買い上げ時 OFF

アドレス帳に登録していない相手の方からの着信を自動的に拒否します。

### 1

アドレス帳外制限の項目を表示する



### 2

設定する

項目を選び  [選択]



補 足

- アドレス帳に登録していない相手から電話がかかってきたときは、設定により以下の動作になります。  
<メッセージありの場合>  
相手にメッセージが流れた後、電話が切れます。メッセージ再生中は、画面に「アドレス帳外拒否機能起動中」と表示されます。  
<☎ありの場合>  
簡易留守メモ (P.49) が動作します。  
<メッセージなしの場合>  
着信時に着信拒否したとき (P.44) と同様の動作になります。
- 項目を選択するときに[再生]を押すと、メッセージの内容を確認できます。

## 着信制限解除

着信制限の設定（登録した指定番号を除く）をすべて解除します。

### 1 解除する

    ▶ ロックNo.を入力する ▶ 「はい」を選び  [選択]

## リセット

登録や設定した内容をリセットします。

「M461 機能リセット」：

各機能の設定を一度にリセットします。

「M462 EZアプリリセット」：

EZアプリ（BREW™）をすべて削除し、EZアプリ設定を一度にリセットします。

「M463 オールリセット」：

登録した内容や各機能の設定を一度にリセットします。

※機能リセット、オールリセットを行なうと、各設定が右記のような初期値に戻ります。

例) 機能リセットをする

### 1 リセット実行の確認画面を表示する

    ▶ ロックNo.を入力する

### 2 リセットする

「はい」を選び  [選択]

## 《リセットされる項目》

機能名称・初期値	機能リセット	オールリセット
M11 時間/料金確認 : 0円・0秒	—	○
M12 通話料金表示 : OFF	○	○
M13 通話料金レート : 1.0	○	○
M211 通常着信 音量 : レベル3 バイブ設定 : OFF 鳴動パターン : 着信音1	○	○
M212 Eメール受信 音量 : レベル3 バイブ設定 : OFF 鳴動パターン : 着信音4 鳴動時間 : 5秒	○	○
M213 お知らせ受信 音量 : レベル3 バイブ設定 : OFF 鳴動パターン : 着信音5 鳴動時間 : 5秒	○	○
M214 Cメール受信 音量 : レベル3 バイブ設定 : OFF 鳴動パターン : 着信音6 鳴動時間 : 5秒	○	○
M215 おしゃべり受信 音量 : レベル3 バイブ設定 : OFF 鳴動パターン : 着信音7 鳴動時間 : 20秒	○	○
M22 キー操作音 : レベル2	○	○
M23 ウェイクアップトーン : レベル2	○	○
M24 通話品質アラーム : ON	○	○
M25 受話音量 : レベル3	○	○
M311 待受画面 画面設定 : ON (画像 : 泡) 時計表示設定 : 通常表示 時計表示タワ : 日本語 (大) 時計表示位置 : 画面中央	○	○
M312 スクリーンセーブ : OFF	○	○
M313 節電設定 : 30秒	○	○
M314 輝度設定 : 明るい	○	○
M321 通常着信アニメ : 白	○	○
M322 EZweb接続アニメ : 回路	○	○
M323 Eメール送信アニメ : 白	○	○