

memo

- 伝言メモ／音声メモが複数ある場合、再生中に「<<」／「>>」をタップすると次／前の伝言メモ／音声メモを再生できます。

着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 iida Home→[設定]→[通話設定]→[着信拒否]

2 ロックNo.を入力→[OK]

3 指定番号	着信を拒否する番号を指定します。 <ul style="list-style-type: none">• [MENU]→[編集]→[新規登録]と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。• 登録済みの項目を選択→[変更]／[1件削除]／[全件削除]→[はい]と操作すると、登録した内容を変更／削除できます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

memo

- メッセージ項目をロングタッチし「再生」を選択すると、メッセージを確認できます。
- 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

音・バイブレータ・ランプの設定をする

1 iida Home→[設定]→[サウンド設定]

2 マナーモード	公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定します。 <ul style="list-style-type: none">• マナーモードを設定すると、着信音／受信音／操作音は鳴動しません。また、「ドライブマナー」「サイレントマナー」に設定すると、着信／受信時のバイブレータも動作しません。• 「ドライブマナー」に設定すると、伝言メモの応答メッセージが「ドライブ」、応答時間が「3秒」、伝言メモが「ON」に固定されます。
パイブ	着信時のバイブレータを有効にするかどうかを設定します。
音量	着信音や音楽、動画再生時などの音量を設定します。
イヤホンの種類	接続するイヤホンの種類を設定します。
着信音	音声着信音に設定するデータを選択して登録します。
パイブのパターン	バイブレータの振動パターンを設定します。
着信ランプ	点滅パターン ランプの点滅パターンを設定します。 点滅カラー ランプの点滅色を設定します。
通知音	ワンセグ視聴予約のお知らせ時などに鳴動する通知音を設定します。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 <ul style="list-style-type: none">• 「時間設定」を選択した場合は、鳴動時間を設定します。
光を点滅させて通知	新着通知受信時、スリープモード中に通知を確認するまで充電／着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。