

通話に関する設定をする

留守番電話、着信転送などネットワークサービスを設定します。

1 設定メニュー画面 ▶ [通話設定]

2 以下の項目をタップ

着信拒否	▶P.242「着信を拒否する」
留守番電話	▶P.270「お留守番サービスを利用する（標準サービス）」
着信転送	▶P.279「着信転送サービスを利用する（標準サービス）」
通話時間表示	前回通話・累積の通話時間の目安を表示します。 ・各項目をタップすると、表示されている時間をリセットできます。

memo

通話時間について

- 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。

着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 設定メニュー画面 ▶ [通話設定] ▶ [着信拒否] ▶ [着信拒否]

2 以下の項目をタップ

OFF	着信を拒否しません。
拒否リスト	拒否リストに登録されている電話番号からの着信を拒否します。
すべて	すべての着信を拒否します。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。

memo

- 着信転送サービスのフル転送を設定している場合は、着信拒否に設定しても着信転送サービスに転送されます。
- 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

拒否リストを登録する

特定の電話番号を指定して、その番号からの着信を拒否します。

1 設定メニュー画面 ▶ [通話設定] ▶ [着信拒否] ▶ [拒否リスト]

2 [] ▶ [新しい番号を登録]

連絡先	連絡先から拒否する電話番号を選択して登録します。
通話履歴	通話履歴から拒否する電話番号を選択して登録します。
新規登録	拒否する電話番号を入力して登録します。

音・バイブレータの設定をする

マナーモードの設定、音声着信音、メール受信音、操作音、バイブレータ（振動）、メディア再生音量などを変更できます。

1 設定メニュー画面 ▶ [サウンド]

2 以下の項目をタップ

マナーモード	▶P.244「マナーモードを設定する」
バイブ	着信時のバイブレータを有効にするかどうかを設定します。
音量	着信音や音楽、動画再生時などの音量を設定します。
着信音の選択	音声着信音に設定するデータを選択して登録します。
通知音	通知音に設定するデータを選択して登録します。
タッチ操作音	数字キーで電話番号やプッシュ信号入力時の操作音を有効にするかどうかを設定します。
選択時の効果音	メニュー選択時の操作音を有効にするかどうかを設定します。
画面ロック時の音	画面のロック／ロック解除時に音を鳴らすかどうかを設定します。
入力時バイブレータ	ソフトキーを押したときなどにバイブレータが動作するかどうかを設定します。