



着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信画面の表示、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 設定メニュー画面→[通話設定]→[着信拒否]

2 入力欄をタップ→PIN(ロックNo.)を入力→[OK]

3	指定番号設定	特定の電話番号からの着信を拒否します。
	指定番号リスト	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 電話帳を引用して登録する場合 1.  →[登録]→[電話帳] 2. 連絡先を選択→電話番号を選択→[登録] 電話番号を入力して登録する場合 1.  →[登録] 2. 入力欄をタップ→電話番号を入力→[登録]
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
	電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
	着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。



◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。