



通話関連機能の設定をする

1 設定メニュー画面→[通話設定]

2	着信拒否	▶P.170「着信拒否の設定をする」
通話通知	通話状況通知音	通話中の通知音を設定します。
	通話中にイベント通知	通話中にアラームなどのイベントが発生したときに音でお知らせするかどうかを設定します。
通話応答／終了	ホームキーで応答	 を押して通話に応答するかどうかを設定します。
	自動応答	マイク付ステレオヘッドセット(試供品)を接続している場合、着信に自動で応答するまでの時間を設定します。
	電源キーで通話終了	 を押して通話を終了するかどうかを設定します。
国際電話	発信時、「+」を入力すると自動的に付加される国際アクセスコードを設定します。 ・お買い上げ時は「001010」に設定されています。	
転送電話	▶P.186「着信転送サービスを利用する(標準サービス)」	
留守番電話	▶P.180「お留守番サービスを利用する(標準サービス)」	
発信者番号を送信	発信者番号を通知するかどうかを設定します。	
近接センサーON	通話中に画面のバックライトを消灯するかどうかを設定します。	

着信拒否の設定をする

あらかじめ着信拒否モードを設定しておく、着信を自動的に拒否します。

■ 自動着信拒否モードを設定する

1 設定メニュー画面→[通話設定]→[着信拒否]→[自動着信拒否モード]


2 [OFF]／[全着信]／[着信拒否番号]

■ 着信拒否リストに追加する

「自動着信拒否モード」で「着信拒否番号」に設定したとき、自動着信を拒否する電話番号を登録します。

1 設定メニュー画面→[通話設定]→[着信拒否]→[自動着信拒否リスト]→[追加]

2 拒否したい電話番号または電話番号の一部を入力

- ・「」をタップすると、通話履歴や電話帳から電話番号を選択できます。

3 [振り分けルール]→振り分けルールを選択

- 完全一致：指定した番号と完全に一致する電話番号からの着信を拒否
- 前方一致：指定した番号で始まる電話番号からの着信を拒否
- 後方一致：指定した番号で終わる電話番号からの着信を拒否
- 部分一致：指定した番号を含む電話番号からの着信を拒否

4 [保存]



◎登録した電話番号を拒否するには、「自動着信拒否モード」(▶P.170)を「着信拒否番号」に設定してください。