

■ ご注意

- シークレット機能を使用するには、各アドレスデータ、タスク、スケジュールごとに、シークレット設定を [ON] に設定しておく必要があります。

PCサイトビューアー制限 <M428>

PCサイトビューアーの利用を制限します。制限を有効にするには、設定画面で [ON] を選択します。

1 待受画面で (4分) (2分) (8分)

以降の操作は、「ダイヤル発信制限 <M421>」(→P.285) の手順2からをご参照ください。

着信拒否 <M43>

着信を自動的に拒否したい電話番号を設定します。迷惑電話などの防止に役立ちます。

指定番号 <M431>

アドレス帳、番号入力などで指定した電話番号からの着信に対して着信拒否を設定します。

1 待受画面で (4分) (3分)

ロックNo. 入力の画面が表示されます。ロックNo. については、P.15をご参照ください。

2 ロックNo.を入力 ▶ (決定)

3 [指定番号] を選択 ▶ (選択)

4 [ON/OFF設定] を選択 ▶ (選択)

5 設定内容を選択

設定できる項目は次のとおりです。

項目	概要
拒否解除	着信拒否を解除
拒否メッセージ1	「この番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生後、通話を切断
拒否メッセージ2	(グレーで表示され、選択できません。)
無応答切断	着信動作を行わずに着信を拒否

6 (決定)

指定番号設定画面へ戻ります。続けて拒否設定する電話番号を指定します。

7 [指定番号一覧] を選択 ▶ (選択)

8 番号を登録する項目を選択 ▶ (選択)

番号入力方法選択画面が表示されます。[直接入力] / [アドレス帳引用] / [プロフィール引用] / [着信履歴] / [発信履歴] から選択できます。

9 入力方法を選択 ▶ (決定)

詳しくはP.109をご参照ください。

非通知 <M432>

電話番号を通知していない着信に対して着信拒否を設定します。

1 待受画面で (4分) (3分)

ロックNo. 入力の画面が表示されます。ロックNo. については、P.15をご参照ください。

2 ロックNo.を入力 ▶ (決定)

3 [非通知] を選択 ▶ (選択)

4 設定項目を選択

設定できる項目は次のとおりです。

項目	概要
拒否解除	着信拒否を解除
拒否メッセージ1	「この番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生後、通話を切断
拒否メッセージ2	「発信者番号が通知されておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」とメッセージを再生後、通話を切断
無応答切断	着信動作を行わずに着信を拒否

5 (決定)

公衆電話 〈M433〉

公衆電話からの着信に対して着信拒否を設定します。

- 1 待受画面で (4分) (3分)
ロックNo. 入力画面が表示されます。ロックNo. については、P.15をご参照ください。
- 2 ロックNo. を入力 ▶ (決定)
- 3 [公衆電話] を選択 ▶ (選択)
以降の操作は、「指定番号〈M431〉」(→P.286)の手順5からをご参照ください。

通知不可能 〈M434〉

電話番号を通知できない電話機からの着信に対して着信拒否を設定します。

- 1 待受画面で (4分) (3分)
ロックNo. 入力画面が表示されます。ロックNo. については、P.15をご参照ください。
- 2 ロックNo. を入力 ▶ (決定)
- 3 [通知不可能] を選択 ▶ (選択)
以降の操作は、「指定番号〈M431〉」(→P.286)の手順5からをご参照ください。

アドレス帳登録外 〈M435〉

アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信に対して着信拒否を設定します。

- 1 待受画面で (4分) (3分)
ロックNo. 入力画面が表示されます。ロックNo. については、P.15をご参照ください。
- 2 ロックNo. を入力 ▶ (決定)
- 3 [アドレス帳登録外] を選択 ▶ (選択)
- 4 設定項目を選択
設定できる項目は次のとおりです。

項目	概要
拒否解除	着信拒否を解除
拒否メッセージ	「この番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生後、通話を切断
簡易留守メモ	簡易留守メモに設定

項目	概要
無応答切断	着信動作を行わずに着信を拒否

全解除 〈M436〉

すべての着信拒否設定を解除します。

- 1 待受画面で (4分) (3分)
ロックNo. 入力画面が表示されます。ロックNo. については、P.15をご参照ください。
- 2 ロックNo. を入力 ▶ (決定)
- 3 [全解除] を選択 ▶ (選択)

お知らせ

- 全解除を行っても、着信拒否指定電話番号は削除されず、リスト自体はそのまま保持されます。

ハロー着信制限 〈M44〉

[ON] に設定すると、アドレス帳に登録されていない相手からのHello Messengerを着信しません。

- 1 待受画面で (4分) (4分)
- 2 [ON] / [OFF] を選択 ▶ (決定)
ロックNo. 入力画面が表示されます。ロックNo. については、P.15をご参照ください。
- 3 ロックNo. を入力 ▶ (決定)

リセット 〈M45〉

W41SHの設定、保存内容を消去します。リセットを行った際に変更される設定値については、P.364をご参照ください。

ご注意

- リセット中は、絶対に電池パックを外さないでください。
- リセットは、十分充電を行ってから実施してください。
- 充電中にリセットを行う場合は、ACアダプタを外さないでください。

機能リセット 〈M451〉

W41SHの設定値を、お買い上げ時の状態へリセットします。