

特定の着信を拒否する

指定した電話番号や、発信者番号が通知されない相手（非通知、公衆電話、通知不可能の相手）からの着信を受けないように設定することができます。

着信拒否を設定する

1 4 4 ⇒ロックNo.を入力

着信拒否設定の画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、（選択）

非通知	発信者番号の通知がない着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「ON2 [発番要請ガイド]」 / 「OFF」を選び、 <input type="checkbox"/> （選択）
公衆電話	公衆電話からの着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「ON2 [拒否ガイド2]」 / 「OFF」を選び、 <input type="checkbox"/> （選択）
通知不可能	発信者番号の通知ができない相手からの着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「OFF」を選び、 <input type="checkbox"/> （選択）
アドレス帳登録外	発信者番号の通知があり、アドレス帳に登録されていない相手からの着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「ON2 [簡易留守メモ]」 / 「ON3 [応答ガイドなし]」 / 「OFF」を選び、 <input type="checkbox"/> （選択）
指定番号	指定した電話番号からの着信を受けないように設定します。 1 「ON1 [拒否ガイド1]」 / 「ON2 [応答ガイドなし]」 / 「OFF」を選び、 <input type="checkbox"/> （選択） ※指定番号を設定する場合は、あらかじめ「指定番号を登録する」（下記）の操作を行い着信拒否する相手の電話番号を登録してください。

▶着信拒否設定をすべてOFFにするには、「全解除」を選びます。

- ・着信拒否を設定すると、以下の応答ガイドが流れ着信が拒否されます。
 - 拒否ガイド1：「この電話番号からの電話はお受けできません」
 - 拒否ガイド2：「公衆電話からの電話はお受けできません」
 - 発番要請ガイド：「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください」
 - 簡易留守メモ：簡易留守メモの応答メッセージが流れ自動応答します。
 - 応答ガイドなし：応答ガイドは流れません。着信拒否（P.66）と同様の動作となります。この場合、かけてきた相手には通話料はかかりません。
- ・M44「着信拒否設定」は割込通話サービスには対応していないため、通話中に電話がかかってくると、通常の着信動作になります。
- ・M44「着信拒否設定」と「簡易留守メモ」が同時に設定されている場合は、着信拒否設定が優先されます。
- ・お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合は、「指定番号」を「ON2 [応答ガイドなし]」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。
- ・「指定番号」を「ON1 [拒否ガイド1]」に設定中は、電話をかけてきた相手が電話番号を通知してきた場合のみ、設定した応答メッセージが流れ着信拒否されます。

指定番号を登録する

着信を拒否したい相手の電話番号を登録することができます（最大10件）。

1 4 4 ⇒ロックNo.を入力⇒「指定番号設定」を選び、（選択）

指定電話番号の一覧画面が表示されます。

2 電話番号1～10を選び、（編集）

▶入力済みの電話番号を編集するには、電話番号を選び（選択）⇒（編集）を押します。

3 電話番号を入力し、 (確定)

・指定電話番号の一覧画面、指定電話番号の詳細画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

削除	電話番号を削除 (P.58)
----	----------------

非通知着信に対する応答方法を設定する

発信者番号が通知されない相手（非通知、公衆電話、通知不可能の相手）からの着信に対して着信音を変えたり、簡易留守メモで応答したりすることができます。

1 4 た DE 7 ま DE

非通知着信の設定画面が表示されます。

2 1. あ DE 「非通知」 / 2. か ABC 「公衆電話」 / 3. ま DE 「通知不可能」を押す

3 設定する項目を選び、 (選択)

着信音 (<small>お</small>)	着信音を選びます。設定方法については、「メロディ／画像を機能に登録する」(P.321)をご参照ください。 「通常と同じ」を選ぶと、M21「通常着信」の「メロディ」で設定した着信メロディが鳴ります。また、着信音が再生されます(確認再生)。
簡易留守メモ (<small>お</small>)	簡易留守メモを設定します。 1 TON / 「OFF」を選び、 <input type="checkbox"/> (決定)

4 (登録)

- ・着信音の確認再生時は、M21「通常着信」の「音量」で設定した音量で再生されます。ただし、パイプ→ステップアップに設定している場合は、「レベル1」の音量で再生されます。
- ・着信音に音声＋画像の動画や着Flash(アニメ)を設定した場合、M21「通常着信」の「画像」に設定されている画像より着信音に設定したデータが優先されます。
- ・「マナーモード」を設定すると、確認再生音が鳴りません。ただし、 を押すと確認再生音が鳴り音量調節ができます。
- ・M47「非通知着信設定」の各項目で簡易留守メモを「OFF」に設定していても「簡易留守メモ」を設定している場合は、「簡易留守メモ」が起動します。

不在着信やメール受信を振動でお知らせする

ポケットやカバンの中に入れている状態など、W41Tのディスプレイを見なくても本体を少し開くだけで不在着信や新着メールがあったことを振動によって知ることができます(カチャブル)。

1 2 か ABC 6 は MNO ⇒ 「ON」 / 「OFF」を選び、 (決定)

- ・M26「カチャブル」はディスプレイに「着信あり」、「センターにメールあり」、「Eメールあり」、「Cメールあり」またはサブディスプレイに「」(お知らせ表示)が表示されているときに本体を開くと、本体が振動してお知らせします。
不在着信があったときは「ブル」、サーバに未読のメールがあるときやメール受信があったときは「ブルブル」、不在着信、メール受信両方があったときは「ブルブルブル」と振動します。
振動を止める場合は、お知らせ表示の内容をすべて確認してください。