

PCサイトビューアー制限 (M428)

PCサイトビューアーの利用を制限します。
制限を有効にするには、設定画面で [ON] を
選択します。

1 待受画面で

以降の操作は、「ダイヤル発信制限 (M421) 」
(→P.324) の手順2からをご参照ください。

着信拒否 (M43)

着信を自動的に拒否したい電話番号を設定し
ます。迷惑電話などの防止に役立ちます。

指定番号 (M431)

アドレス帳、番号入力などで指定した電話番号
からの着信に対して着信拒否を設定します。

1 待受画面で

ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.
については、P.15をご参照ください。

2 ロックNo.を入力 (決定)

3 [指定番号] を選択 (選択)

4 [ON/OFF設定] を選択 (選択)

5 設定項目を選択

設定できる項目は次のとおりです。

項目	概要
拒否解除	着信拒否を解除
拒否 メッセージ	「この番号からの電話はお受けでき ません」とメッセージを再生後、 通話を切断
無応答切断	着信動作を行わずに着信を拒否

6 (決定)

指定番号設定画面へ戻ります。続けて拒否設定
する電話番号を指定します。

7 [指定番号一覧] を選択 (選択)

8 番号を登録する項目を選択 (選択)

番号入力方法選択画面が表示されます。[直接入
力] / [アドレス帳引用] / [プロフィール引
用] / [着信履歴] / [発信履歴] から選択します。

9 入力方法を選択 (決定)

詳しくはP.86をご参照ください。

非通知 (M432)

電話番号を通知していない着信に対して着信
拒否を設定します。

1 待受画面で

ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.
については、P.15をご参照ください。

2 ロックNo.を入力 (決定)

3 [非通知] を選択 (選択)

4 設定項目を選択 (決定)

設定できる項目は次のとおりです。

項目	概要
拒否解除	着信拒否を解除
拒否 メッセージ1	「この番号からの電話はお受けで きません」とメッセージを再生 後、通話を切断
拒否 メッセージ2	「発信者番号が通知されてお りません。電話番号の頭に186を付 けておかけ直してください」とメッ セージを再生後、通話を切断
無応答切断	着信動作を行わずに着信を拒否

公衆電話 (M433)

公衆電話からの着信に対して着信拒否を設定
します。

1 待受画面で

ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.
については、P.15をご参照ください。

2 ロックNo.を入力 (決定)

3 [公衆電話] を選択 (選択)






4 設定項目を選択 (決定)

設定できる項目は次のとおりです。

項目	概要
拒否解除	着信拒否を解除
拒否 メッセージ	「この番号からの電話はお受けでき ません」とメッセージを再生後、 通話を切断
無応答切断	着信動作を行わずに着信を拒否







通知不可能〈M434〉

電話番号を通知できない電話機からの着信に対して着信拒否を設定します。

- 1 待受画面で   
 ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.については、P.15をご参照ください。
- 2 ロックNo.を入力 ▶  (決定)
- 3 [通知不可能] を選択 ▶  (選択)
以降の操作は、「公衆電話〈M433〉」(→P.326)の手順4からをご参照ください。

アドレス帳登録外〈M435〉






アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信に対して着信拒否を設定します。

- 1 待受画面で   
 ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.については、P.15をご参照ください。
- 2 ロックNo.を入力 ▶  (決定)
- 3 [アドレス帳登録外] を選択 ▶  (選択)
- 4 設定項目を選択 ▶  (決定)
設定できる項目は次のとおりです。

項目	概要
拒否解除	着信拒否を解除
拒否メッセージ	「この番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生後、通話を切断
簡易留守メモ	簡易留守メモに設定
無応答切断	着信動作を行わずに着信を拒否

全解除〈M436〉

すべての着信拒否設定を解除します。






- 1 待受画面で   
 ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.については、P.15をご参照ください。
- 2 ロックNo.を入力 ▶  (決定)
- 3 [全解除] を選択 ▶  (選択)

お知らせ

- 全解除を行っても、着信拒否指定電話番号は削除されず、リスト自体はそのまま保持されます。

ハロー着信制限〈M44〉

[ON] に設定すると、アドレス帳に登録されていない相手からのHello Messengerを着信しません。

- 1 待受画面で   
 ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.については、P.15をご参照ください。
- 2 [ON] / [OFF] を選択 ▶  (決定)
ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.については、P.15をご参照ください。
- 3 ロックNo.を入力 ▶  (決定)

リセット〈M45〉

機能設定や、メモリに保存されている内容をリセットできます。リセットを行った際に変更される設定値については、P.409をご参照ください。

ご注意






- リセットを行う場合は、十分に充電を行い、絶対に途中で電池パックを外さないでください。
- 設定値やメモリ内容などは、リセット前の状態には戻せません。大切な情報はリセットする前に控えをとっておいてください。

お知らせ

- リセットを行っても、microSDカードのデータは削除されません。

機能リセット〈M451〉

各機能の設定値をリセットします。

- 1 待受画面で   
 ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.については、P.15をご参照ください。
- 2 ロックNo.を入力 ▶  (決定)
「リセットしますか？」の確認画面が表示されます。
- 3 [はい] を選択 ▶  (決定)
リセットされます。