

■ お知らせ

- シークレット機能を使用するには、各アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳のデータのシークレットを設定（ON）する必要があります。
- 電源を切るとシークレットは「表示しない」になります。
- シークレットを「表示する」に設定すると、メインディスプレイに「🔒」が表示されます。

着信拒否〈M43〉

着信を自動的に拒否したい電話番号を設定します。迷惑電話などの防止に役立ちます。

指定番号〈M431〉

特定の電話番号からの着信に対して着信拒否を設定します。

1 待受画面で 4 3

2 ロックNo. (→P.36) を入力 ▶ (決定)

3 [指定番号] ▶ (選択) ▶ [ON/OFF設定] ▶ (選択)

4 項目を選択 ▶ (決定)

設定できる項目は次のとおりです。

項目	概要
拒否解除	着信拒否を解除します。
拒否メッセージ	「この番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生後、通話を切断します。
無応答切断	着信動作を行わずに着信を拒否します。

5 [指定番号一覧] ▶ (選択)

6 電話番号を登録する項目を選択 ▶ (選択)

7 電話番号設定方法を選択 ▶ (決定)

8 電話番号を設定 ▶

電話番号を入力または選択します。

■ お知らせ

- 指定番号一覧の電話番号は着信拒否を解除しても削除されません。なお、電話番号を削除する場合は、削除する電話番号を選択 ▶ (削除) ▶ [はい] ▶ (決定) を押します。

非通知〈M432〉

電話番号を通知していない着信に対して着信拒否を設定します。

1 待受画面で 4 3

2 ロックNo. (→P.36) を入力 ▶ (決定)

3 [非通知] ▶ (選択)

4 項目を選択 ▶ (決定)

設定できる項目は次のとおりです。

項目	概要
拒否解除	着信拒否を解除します。
拒否メッセージ1	「この番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生後、通話を切断します。
拒否メッセージ2	「発信者番号が通知されておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください」とメッセージを再生後、通話を切断します。
無応答切断	着信動作を行わずに着信を拒否します。

公衆電話〈M433〉／通知不可能〈M434〉

公衆電話からの着信、電話番号を通知できない電話機からの着信に対して着信拒否を設定します。

- 1 待受画面で 4 3
- 2 ロックNo. (→P.36) を入力 ▶ (決定)
- 3 [公衆電話] / [通知不可能] ▶ (選択)
- 4 項目を選択 ▶ (決定)

設定できる項目は次のとおりです。

項目	概要
拒否解除	着信拒否を解除します。
拒否メッセージ	「この番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生後、通話を切断します。
無応答切断	着信動作を行わずに着信を拒否します。

アドレス帳登録外〈M435〉

アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信に対して着信拒否を設定します。

- 1 待受画面で 4 3
- 2 ロックNo. (→P.36) を入力 ▶ (決定)
- 3 [アドレス帳登録外] ▶ (選択)
- 4 項目を選択 ▶ (決定)

設定できる項目は次のとおりです。

項目	概要
拒否解除	着信拒否を解除します。
拒否メッセージ	「この番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生後、通話を切断します。
簡易留守メモ	簡易留守メモに設定します。
無応答切断	着信動作を行わずに着信を拒否します。

全解除〈M436〉

すべての着信拒否設定を解除します。

- 1 待受画面で 4 3
- 2 ロックNo. (→P.36) を入力 ▶ (決定)
- 3 [全解除] ▶ (選択)