

## 着信拒否(M43)

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信や、公衆電話からの着信、電話番号を通知できない着信、アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を自動的に拒否できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

### 1 待受中に →ロックNo.を入力→

2 指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否 [拒否メッセージ] / [無応答切断] / [OFF] 拒否メッセージ: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 無応答切断: 着信動作を行わずに着信を切断
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否 [拒否メッセージ] / [非通知用メッセージ] / [OFF] 拒否メッセージ: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 非通知用メッセージ: 「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直してください」というメッセージを再生した後、着信を切断
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否 [拒否メッセージ] / [公衆電話メッセージ] / [OFF] 拒否メッセージ: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 公衆電話メッセージ: 「公衆電話からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否 [拒否メッセージ] / [OFF] 拒否メッセージ: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否 [拒否メッセージ] / [無応答切断] / [留守メモ録音] / [OFF] 拒否メッセージ: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 無応答切断: 着信動作を行わずに着信を拒否 留守メモ録音: 「簡易留守メモ」(▶P.310)で応答

### お知らせ

- ・「無応答切断」を選択すると、相手側では呼出音が止まって、接続できなかったことがアナウンスされます。
- ・お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。

### ■ 着信拒否する電話番号の登録


最大20件の電話番号を登録できます。

### 1 待受中に →ロックNo.を入力→ → [指定番号]

### 2 (番号リスト)

登録している電話番号の一覧が表示されます。


### 3 [新規登録]

登録済みの電話番号を選択→  → [[はい]] と操作すると、登録内容を変更できます。

### 4 [直接入力] → 電話番号を入力 → (完了)

アドレス帳/発信履歴/着信履歴/送信メール履歴/受信メール履歴/メモ帳/プロフィールから電話番号を選択することもできます。

## ■ お知らせ

- 相手の方からの電話番号の通知がない場合は、指定番号着信拒否の機能は働きません。電話番号の通知がない着信を拒否する方法については、「着信拒否(M43)」をご参照ください。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 緊急電話(110/119/118)は、指定番号着信拒否に登録できません。
- 「割込通話サービス」(▶P.384)をご契約されており、サービスを開始している場合、通話中にかかってきた電話は着信拒否できません。
- 「着信拒否(M43)」の「アドレス帳登録外」が「留守メモ録音」に設定されていて、アドレス帳に登録されていない電話番号から電話があり、その電話番号に指定番号着信拒否が設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。
- 「お留守番サービス」(▶P.374)もしくは「着信転送サービス」(▶P.381)の無応答転送またはフル転送を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否指定番号を削除するには  
操作 3 で登録済みの電話番号を選択→ (削除)と操作すると、削除できます。
- 着信拒否指定番号がアドレス帳に登録されている場合は、指定番号一覧に電話番号の代わりに名前が表示されます。シークレットが設定されたアドレス帳の電話番号を着信拒否指定番号に登録した場合、「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されていると、名前ではなく電話番号が表示されます。