

機能利用制限 <M42>

各種制限を設定する <M421~M426>

電話の発信やアドレス帳、Eメール、Cメール、EZweb、EZアプリ、au Media Tunerなどの機能を利用できないようにします。

1 待受画面で ▶ 項目を選択 ▶

ダイヤル発信制限 <M421>	ダイヤルキーの番号入力など、アドレス帳以外の機能からの発信やアドレス帳の登録/編集を制限
EZweb制限 <M422>	EZwebの利用を制限
PCサイトビューアー制限 <M423>	PCサイトビューアーの利用を制限
メール制限 <M424>	EメールおよびCメールの利用を制限
EZアプリ制限 <M425>	EZアプリの利用を制限
Media Tuner制限 <M426>	au Media Tunerの利用を制限

2 「ON」▶ ▶ ロックNo.を入力 ▶

■ お知らせ


- ダイヤル発信制限を設定中でも次の操作は可能です。
 - スピードダイヤルやアドレス帳、ペア機能を呼び出して電話、テレビ電話、グループテレビ電話をかける。
 - 緊急通報番号（110、118（海上保安本部への緊急通報）、119）へ電話をかける。
 - EZwebへ接続する。
- メール制限設定中でもメールは受信されます。
- 各種制限を設定中に制限対象の操作を行うと、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力してを押すことで、一時的に続きの操作ができます。
- メール制限を「ON」に設定すると、au one ガジェットのEメール新着/Cメール新着が非表示になります。

シークレット <M427>

他人に知られたくないアドレス帳、スケジュール、タスクリストを登録するときに設定します。

1 待受画面で ▶ 「表示する」 / 「表示しない」▶ ▶ ロックNo.を入力 ▶

■ お知らせ

- シークレットを「表示しない」に設定されている場合は、シークレット設定に登録されているアドレス帳、スケジュール、タスクリストの呼び出しはできません。
- シークレットを「表示する」に設定すると待受画面に「」が表示されます。
- シークレットは電源OFF、「機能リセット <M452>」、「オールリセット <M455>」でも「表示しない」に設定されます。

着信拒否 <M43>

拒否番号リストに登録した電話番号や番号非通知、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話を着信拒否できます。また、音声着信の場合は公衆電話からの電話なども着信拒否できます。

1 待受画面で ▶ 「音声着信」 / 「テレビ電話着信」▶ ▶ ロックNo.を入力 ▶

「テレビ電話着信」には、グループテレビ電話の着信を含みます。

2 拒否する項目を選択 ▶

指定番号の拒否設定については、「<音声着信の拒否設定内容一覧>」（→P.286）をご参照ください。

3 拒否の動作を選択 ▶

テレビ電話着信の場合は「ON」を選択します。
着信拒否の設定を解除する場合は、「OFF」を選択します。

■ お知らせ

- 着信拒否設定した電話からの着信は、着信音、バイブレータ、充電／着信ランプが作動しません。
- アドレス帳登録外の「留守メモ録音」を設定した場合は、アドレス帳に登録されていない電話番号からの音声着信があると、簡易留守メモの設定にかかわらず、簡易留守メモが起動します。
- 「指定番号」、「アドレス帳登録外」の「無応答切断」に設定した場合は、音声着信が自動的に終了します。相手側では呼び出し音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、お留守番サービス／着信転送サービスの無応答転送／フル転送を設定している場合は、お留守番サービス／着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否設定にかかわらず、Cメールは受信できます。

〈音声着信の拒否設定内容一覧〉

メッセージは、（再生）を押しても確認できます。

項目	応答メッセージ	メッセージ内容
指定番号	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
	無応答切断	—
非通知	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
	非通知用メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直してください。
公衆電話	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
	公衆電話メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません。
通知不可能	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
アドレス帳登録外	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
	無応答切断	—
	留守メモ録音	(簡易留守メモで設定されている応答メッセージの内容)

指定番号拒否を設定する

着信拒否する電話番号を20件まで登録できます。

1 「着信拒否〈M43〉」の手順2で「指定番号」▶▶▶（番号リスト）

拒否番号リスト画面が表示されます。

2 「新規登録」▶▶「直接入力」▶▶電話番号を入力▶▶（完了）

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を登録できます。

3 拒否の動作を選択▶

テレビ電話着信の場合は「ON」を選択します。

■ お知らせ

- 電話番号を削除するには、拒否番号リスト画面で削除したい電話番号を選択して（削除）を押します。
- 登録内容は音声着信／テレビ電話着信／グループテレビ電話着信で共通となります。

着信履歴から着信拒否に登録する

1 着信履歴を表示▶着信拒否に登録する履歴を選択▶（サブメニュー）

2 「着信拒否登録」▶▶ロックNo.を入力▶

3 「新規登録」▶

拒否番号リストに登録されます。

ロックNo.変更〈M44〉

機能設定やロック解除する際に使用するロックNo.を変更できます。ロックNo.は4～8桁で設定できます。

ロックNo.については「各種暗証番号について」（→P.42）をご参照ください。

1 待受画面で▶▶▶ロックNo.を入力▶▶新ロックNo.を入力▶▶「はい」▶

を押すと1桁ずつ消去します。また、を長押しすると入力した番号を全桁消去します。