

着信拒否 [M43]

拒否番号リストに登録した電話番号や番号非通知、公衆電話などを着信拒否できます。また、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話も着信拒否できます。

1 待受画面で → ロックNo.を入力 → → 拒否する項目を選択 →

指定番号の拒否設定についてはP55をご参照ください。

2 拒否の動作を選択 →

着信拒否の設定を解除する場合は、「OFF」を選択します。

お知らせ

- 着信拒否設定した電話からの着信は、着信音、バイブレータ、着信ランプが作動しません。
- アドレス帳登録外の「留守メモ録音」を設定した場合は、アドレス帳に登録されていない電話番号からの音声着信があると、簡易留守メモの設定にかかわらず、簡易留守メモが起動します。
- 「指定番号」、「アドレス帳登録外」の「無応答切断」に設定した場合は、音声着信が自動的に終了します。相手側では呼び出し音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否設定にかかわらず、Cメールは受信できます。

<音声着信の拒否設定内容一覧>

項目	応答メッセージ	メッセージ内容
指定番号	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
	無応答切断	-
非通知	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
	非通知用メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直してください。
公衆電話	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
	公衆電話メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません。
通知不可能	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
アドレス帳登録外	拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません。
	無応答切断	-
	留守メモ録音	(簡易留守メモで設定されている応答メッセージの内容)

指定番号拒否を設定する

着信拒否する電話番号を20件まで登録できます。

1 「着信拒否 [M43]」の手順2で [指定番号] → (番号リスト)

2 [新規登録] → [直接入力] → 電話番号を入力 → → (完了)


「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力できます。

3 拒否の動作を選択 →



拒否番号リスト画面

お知らせ

- 電話番号を削除するには、拒否番号リスト画面で削除したい電話番号を選択して  (削除) を押します。

着信履歴から着信拒否に登録する

1 着信履歴を表示 → 着信拒否に登録する履歴を選択 → (サブメニュー)

2 [着信拒否登録] → ロックNo.を入力 → → [新規登録]