

## 災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報が登録できます。

災害用伝言板  
伝言板トップ

～サービス提供中～  
安否情報の登録・確認ができます。

[登録](#) (登録可能地域は下記のご利用地域情報を参照ください)  
[確認](#)  
[削除](#)  
[安否お知らせメール設定](#)

サービス概要  
[ご利用地域情報](#)  
[お問い合わせ](#)  
[災害対策への取り組み](#)  
[災害関連情報](#)

[English](#)



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。



詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

## 着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で **4** **3** を押し、ロックNo.を入力して **0** を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び **0** を押し、相手の電話番号や「拒否メッセージ」「OFF」などの内容を設定します。 「着信を拒否する(M43)」▶ P.304



## 各機能の利用を制限する (M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限することができます。

### 1 待受画面で

2	ダイヤル発信制限 (M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信</li> <li>アドレス帳のメモリNo.を利用した発信(▶P.81)、アドレス帳、ペア機能からの発信</li> </ul> </li> </ul>
	EZweb制限 (M422)	EZwebの利用を制限します。
	PCサイトビューアー制限 (M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。
	メール制限 (M424)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>メール制限中でも、メールは受信できます。</li> </ul>
	EZアプリ制限 (M425)	EZアプリの利用を制限します。
	Media Tuner制限 (M426)	au Media Tunerの起動を制限します。




◎各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

## シークレット情報を表示するかどうかを設定する (M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

### 1 待受画面で → [表示する] / [表示しない] → ロックNo.を入力 →

「表示する」に設定すると、 が表示されます。




◎電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

## 着信を拒否する (M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

### 1 待受画面で → ロックNo.を入力 →

2	指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切断」「OFF」 <ul style="list-style-type: none"> <li> (番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話番号を20件まで登録することができます。</li> </ul>
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「非通知用メッセージ」「OFF」
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「公衆電話メッセージ」「OFF」
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」

アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切断」「留守メモ録音」「OFF」
海外ローミング中全拒否	「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

### memo

◎ 音声電話の着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
無応答切断	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします)
非通知用メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直ください
公衆電話メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません
留守メモ録音	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)

- ◎ お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」と「着信履歴保存」以外の設定はできません。
- ◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

## ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

1 待受画面で  4 4

2 現在のロックNo.を入力 

初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

3 新しいロックNo.を入力  → [はい]

## 設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

1 待受画面で  4 5

2 学習情報リセット(M451)	通常変換機能/予測変換機能の学習内容と、絵文字/記号/顔文字の使用履歴(絵文字/記号/顔文字の欄の1行目)をリセットします。
機能リセット(M452)	各機能の設定をすべてリセットします。 ▶ P.327「機能リセット(M452)でリセットされる内容」
メモリリセット(M453)	メモリに保存されている内容をすべて削除します。 ▶ P.333「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」
EZアプリリセット(M454)	EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべてリセットします。