

开启或切断电源

- 开启电源
按住 **[电源]** 一秒钟以上。
- 切断电源
从待机画面: 按住 **[电源]** 一秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 **[0]**。▶ 按下 **[3]**。▶ 按下 **[5]**。▶ 按下 **[2]**。


查看您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 **[0]**。▶ 按下 **[0]**。



拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。

结束通话: 按下 。


● 接听电话



在电话铃声响起时, 按下  或按下 。


调整听筒音量: 使用 。

保存和查看电话簿内的名单


● 保存名单

从待机画面: 按住  一秒钟以上。


▶ 使用  选择您想要编辑的项目。▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 输入数据。▶ 按下  (登録)(保存)。

● 查看名单

从待机画面: 按下  显示按平假名行搜索画面。

▶ 使用  选择您要查找的记录平假名和英语行。

▶ 使用  选择记录的姓名。


▶ 按下  (詳細)(详细) 查看记录的详细内容。


使用照相机(视频和快照)


● 拍摄视频


从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。

▶ 按下  (選択)(选择)。▶ 选择“ムービー”(视频)。


▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 按下  (録画)(拍摄) 开始拍摄。

▶ 按下  (停止)(结束) 停止拍摄。



▶ 按下  (保存)(保存) 储存视频。


在拍摄过程中, 按下  (II)(暂停) 暂停拍摄。


在视频模式, 按下  (写真)(照片) 可以切换到照相模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。

▶ 按下  (選択)(选择)。▶ 选择“フォト(壁紙モード)”(照片壁纸模式)。▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 按下  (撮影)(拍摄) 拍摄快照。

▶ 按下  (保存)(保存) 储存照片。

在照相模式, 按下  (動画) 可以切换到视频模式。

拨打国际长途电话


举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



您要拨打的电话号码


其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。


● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)