




开启或切断电源


- 开机
按住  四秒钟以上。
- 关机
按住 , 直至电话选项窗口打开。▶选择〔電源を切る〕(电源关闭)。▶选择〔OK〕(确定)。

切换到英语显示

- 桌面上: 选择 。▶选择〔設定〕(设定)。
▶选择〔地域/言語&文字入力〕(地区和文字)。
▶选择〔地域/言語を選択〕(选择地区)。
▶选择〔English〕(英文)。

* 桌面是指待机画面。

查看自身电话号码和邮件地址

- 桌面上: 选择 。▶选择〔設定〕(设定)。
▶选择〔プロフィール〕(配置文件)。

拨打和接听电话

● 拨打电话

桌面上：选择 。▶选择〔電話〕（拨号器）。
▶输入要拨打的电话号码。▶选择〔発信〕（拨号）。
若要停止通话：按 /选择〔終了〕（退出）。
若要结束通话：按 /选择〔切断〕（结束）。

● 接听电话

收到来电时选择〔応答〕（应答）。
若要在通话中调节扬声器音量：按 /.

保存和查看电话簿内的名单

● 存储条目

桌面上：选择 。▶选择〔電話帳〕（电话簿）。▶选择〔新規登録〕（添加新项目）。▶选择要编辑的项目。▶选择〔保存〕（完成）。
▶选择〔はい〕（是）。

● 调用条目

桌面上：选择 。▶选择〔電話帳〕（电话簿）。▶将光标移到要调用的记录。▶选择电话号码。▶在电话号码菜单中选择〔音声電話〕（语音拨号）。

使用照相机（动画和快照）

● 录制动画片段

桌面上：选择 。▶选择〔ビデオカメラ〕（摄像机）。▶选择〔MENU〕。
▶选择〔録画サイズ〕（图像尺寸）。▶选择〔QCIF(176×144)〕/
〔QVGA(320×240)〕/〔VGA(640×480)〕。▶选择〔録画〕（录制）。▶选择〔停止〕（停止）即可停止录制。▶选择〔保存〕（保存）即可保存动画。
若要放大或缩小：按 /或轻弹触摸屏的左边或右边。

● 拍摄快照

桌面上：选择 。▶选择〔カメラ〕（照相机）。▶选择〔MENU〕。
▶选择〔撮影サイズ〕（照片尺寸）。▶选择要拍摄快照的尺寸。
▶选择〔撮影〕（快门）拍摄快照。
若要放大或缩小：按 /或轻弹触摸屏的左边或右边。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△
桌面上：选择 。▶选择〔電話〕（拨号器）。

国际电话呼叫号码 区号
国家号码(美国)

▶ ▶ ▶选择〔発信〕（拨号）。
您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设定方式模式

桌面上：按 +。
▶选择〔通常マナー〕（一般方式）/〔ドライブマナー〕（驾车方式）/
〔サイレントマナー〕（安静方式）。
若要禁用方式模式：按 +。▶选择〔OFF〕（关）。

● 设定接听备忘（录音）

桌面上：选择 。▶选择〔設定〕（设定）。
▶选择〔通話〕（讲话）。▶选择〔音声・伝言メモ〕（拨打/接听备忘）。
▶选择〔伝言メモ設定〕（接听备忘设定）。
若要禁用接听备忘：重复操作上述步骤。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话：☎0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话：157(免费)