

Eメールアドレス(xxx@ezweb.ne.jp)設定ガイド

本ガイドではiPhone 4Sで、Eメールアドレス(xxx@ezweb.ne.jp)のメールアドレスの新規取得や、いままでお客さまがご利用されていたメールアドレスをiPhone 4Sでもご利用いただくための操作ガイドです。

<本設定により可能なこと>

iPhone 4Sにプリセットされている「メール」アプリによって、xxx@ezweb.ne.jp宛のメールを受信できます。

設定手順の概要

iPhone 4Sの「メールアプリ」にてEメール(xxx@ezweb.ne.jp)をご利用いただくことができます。iPhone 4SでのEメールアドレス(xxx@ezweb.ne.jp)をご利用いただくには以下の3つのSTEPでご利用が可能となります。

本設定は、Wi-Fiネットワークをオフ(「設定」>「Wi-Fi」>「オフ」)にしてご利用下さい。

STEP1: SMSを送信してEメール設定のためのURLにアクセスし、URL上でメールアドレスの取得、確認を行ないます。

STEP2: SMSに送信されたEメールアドレス設定用の「ユーザ名」「パスワード」を確認します。

STEP3: メールアカウントの追加で、Eメールアドレス、ユーザ名、パスワードを設定します。

この設定は新規でxxx@ezweb.ne.jpのアドレスを取得される場合も、既にxxx@ezweb.ne.jpのアドレスをご利用中の場合も必要です。




ご注意


- ・絵文字はご利用可能ですが、送信先の端末によっては一部が正常に表示されない可能性があります。
- ・Eメール(~@ezweb.ne.jp)を受信の都度お知らせする「新着お知らせ」機能はありません。受信メールがあるかを一定間隔で自動的に確認する機能にて受信メールの確認が行えます。
- ・デコレーションメールはご利用いただけません。
- ・メールの設定には、パケット通信料がかかります。

STEP1: Eメール(@ezweb.ne.jp)を初めて取得された場合 (メールアドレス変更)


前ページの
②から




Eメールアドレスの変更
をタップ




ご契約時の暗証番号を
入力し、「送信」をタップ




「承諾する」をタップ




ご希望のEメールアドレスを
入力し「送信」をタップ



入力したEメールアドレスを
確認し、「OK」をタップ




「メールアドレス変更を決定
する」をタップ



Eメールの設定が完了する
とアカウント設定に必要な
情報がメッセージ(SMS)で
通知されます。

STEP1はこれで終了です。「設定」画面を閉じてSTEP2にお進み下さい。

STEP2: メッセージ(SMS)に記載されたEメールアドレス設定用の「ユーザ名」「パスワード」を確認します。



【メールアドレスを変更した場合】

STEP1で「Eメール利用登録設定」を複数回選択した場合は「ユーザ名」「パスワード」が変更されてお知らせされます。
最新の「ユーザ名」「パスワード」で以降の設定を進めて下さい。

これでEメールアカウントの情報とパスワードが設定されました。
引き続きメールアカウントの設定(STEP3)にお進み下さい。

STEP1後にSMSに受信したメッセージ内にある「ユーザ名」「パスワード」を確認

※メールアドレス、ユーザー名、パスワードは忘れないようにメモをおとり下さい。

STEP3: iPhone 4Sの「メール」アプリにEメールアカウントの情報を設定します。(1/2)



ホームから「設定」をタップ

「メール/連絡先/カレンダー」をタップ

「アカウントを追加」をタップ

「その他」をタップ

STEP3: iPhone 4Sの「メール」アプリにEメールアカウントの情報を設定します。 (2/2)



入力後、「次へ」をタップ

- ✓ **名前**
メール送信の際、差出人に表示するお客様のお名前を入力して下さい。
- ✓ **アドレス**
STEP2で送られてきたメールアドレスを入力して下さい。
- ✓ **パスワード**
STEP2で送られてきたパスワードを入力して下さい。

「メールアカウントを追加」をタップ



入力後、「次へ」をタップ

- ✓ **IMAPを選択**
- ✓ **受信メールサーバ**
ホスト名: imap.ezweb.ne.jp
※自動設定されます。
ユーザ名: STEP2で送られてきたユーザ名に書き換えて下さい。
※初期値に@以降を除いたメールアドレスが表示されておりますので、削除して書き換えて下さい
パスワード: 変更の必要はありません。
- ✓ **送信メールサーバ**
ホスト名: smtp.ezweb.ne.jp
※自動設定されます。
ユーザ名: STEP2で送られてきたユーザ名に書き換えて下さい。
※初期値に@以降を除いたメールアドレスが表示されておりますので、削除して書き換えて下さい
パスワード: 変更の必要はありません。

「メールを取得できません」というメッセージが表示されますが、問題ございませんので、そのままOKをタップ



設定完了

メールを「オン」の状態にして「保存」をタップ

これでEメールの初期設定は終了です。
引き続きSTEP4で「受信メールを自動的に確認する間隔」を設定してください。

STEP4: 一定間隔で自動的に受信メールを確認する設定をします。

以下のように設定することで、15分間隔で自動的にメールを受信し、確認することができます。



ホームから「設定」を
タップ




「メール/連絡先/カレンダー」
をタップ



「データの取得方法」を
タップ



「フェッチ」にて間隔を
指定して下さい。



メールのアイコンに
受信件数が表示されます。

Eメールの送受信は「メール」アプリ



から操作ができます。