

## ケータイアップデート (M57)

### ■ ケータイアップデートについて

W41Hは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- 更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、更新する方法には次の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※ 自動設定(▶ P.362)を「解除する」にすると、お知らせを受信したときに、更新の実行/中止を選ぶことができます。
	ユーザー承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※ 更新の実行/中止を選ぶことができます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

### ■ ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防・救急)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラーム(▶ P.372)なども動作しません。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗すると、W41Hが使用できなくなる場合があります。W41Hが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートに失敗します。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始(M571)」によりケータイアップデートを実行し直してください。
- EZアプリの中断中またはBGM再生中/中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始(M571)」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります。(連続更新)
- PIN1コードの入力要否設定が入力必要となっている場合、PIN1コードを入力するまでソフトウェア更新が完了しません。ソフトウェア更新が完了するまでは音声着信など、すべての電話機能をご利用できません。また、ケータイアップデートの自動設定を「設定する」にしておくと、ソフトウェア更新が完了しないままの状態になりますのでご注意ください。

## ■ ケータイアアップデート開始(M571)

W41Hのソフトウェア更新が必要か確認して、更新が必要な場合はソフトウェアをダウンロードし、そのまま更新するか、または時刻を設定して更新するかを選択できます。

### 1 待受中に →




W41Hのソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。


### 続けてダウンロードして更新する場合

### 2 (実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。



• ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。




### 3

ケータイアップデートが完了します。

### 更新日時を予約して更新する場合


### 2 (予約)



予約確認画面が表示され、ソフトウェアがダウンロードされます。ダウンロード後に予約更新の日時を設定する画面が表示されます。

### 3 (編集)

設定可能な日時が表示されますので、その範囲内で予約更新日時を入力します。

• 日付入力の画面で  (カレンダー) を押して、日付を設定できます。

### 4 日付、時刻を入力 → (予約)

予約が完了し、予約日時にソフトウェアが更新されます。

予約更新日時は変更することができます。


### お知らせ

- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。
- EZアプリが中断中の状態や、BGM再生中／中断中の状態で更新開始日時になると、動作中または中断中のアプリを終了する確認画面が表示されます。動作中または中断中のアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新をした後で、「時刻補正 (M53)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときには、「アップデート開始 (M571)」よりケータイアップデートを実行してください。

## ■ 予約更新日時を変更する

### 1 待受中に

設定されている更新開始日時が表示されます。



### 2 (編集)

-  (解除) を押すと、予約更新は解除されます。



### 3 日時、時刻を入力→ (予約)

## ■ 自動設定(M572)


W41Hが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW41Hのソフトウェアを更新できます。

### 1 待受中に → 項目を選択 →

項目	概要
設定する	auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始
解除する	auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択

## ■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると



### 「設定する」の場合



auからのお知らせが届くと、自動的にダウンロード・更新されます。

### 「解除する」の場合



auからのお知らせが届くと、確認画面で  (実行) を押してダウンロード・更新を実行するか、 (中止) を押して中止するかを選択できます。

### お知らせ


- 「入力要否設定(M472)」でPIN1コードを「入力必要」に設定している場合は「自動設定(M572)」が「設定する」の場合でも、「解除する」の場合と同様の操作になります。

## ■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

auから更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)が来ると(「解除する」の場合)」と同様です。

## ■ ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、失敗したときにはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



### お知らせ

- 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。