






補 足

- 設定すると待受画面に  が表示され、一時解除すると  は消えます。
- 各機能操作中に本体を閉じても、とじるとロックは動作しません。各操作終了後、待受画面に戻るとロックがかかります。
- ロック中でも以下の操作は可能です。
 - ・ 110番（警察）・118番（海上保安本部）・119番（消防・救急）へ電話をかける
 - ※番号を入力してもロックNo.入力画面のままですが、そのまま  を押すと発信できます。
 - ・ 電話を受ける
 - ※着信中の操作（応答保留、着信拒否、着信音量調節など）も可能です。
 - ・ 電源を切る
 - ・ アラームやかからくり時計の動作停止
 - ・ Hello Messengerのお誘いを受けてミーティングに参加
 - ・ 防犯ブザーの鳴動

遠隔オートロック

動作条件を設定する

1

待受画面で    

▶ ロックNo.を入力し  [確定]

2

項目を選択して設定する

ON/OFF

遠隔オートロックを起動させるかどうかを設定します。

指定番号

発信元の電話番号を登録します。3件まで登録できます。

「指定番号」を選択後  [サブメニュー]▶

「新規登録」を選び  [選択]▶ 電話番号を入力し  [確定]

※ 1件目を登録するときは、「指定番号」を選択後[新規]を押してから電話番号を入力します。

※登録済みの電話番号を編集するときは、「指定番号」を選択後、編集する電話番号を選び[サブメニュー]を押します。続けて「編集」を選択して電話番号を入力し直します。

指定時間

最初の着信から設定回数分の着信があるまでの制限時間を設定します。時間(01～10分)を入力して[選択]を押します。

着信回数

オートロックが設定されるまでの着信回数を設定します。回数(03～10回)を入力して[選択]を押します。

3

 [確定]

遠隔操作でA5522SAにオートロックを設定する

設定した制限時間内に、登録した電話からA5522SAに着信を繰り返すと、オートロックを設定した旨のメッセージが流れます。

※A5522SAに発信する際は、発信者番号通知を行ってください。

アドレス帳／発信履歴／着信履歴から指定番号へ登録するには

アドレス帳詳細画面 (P.77) または発信履歴一覧画面 (P.56) から登録する電話番号を選び[サブメニュー]を押し、「遠隔オートロックへ登録」を選択します。続けてロックNo.を入力して「はい」を選択します。

指定番号を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.43) をご参照ください。



- 電話番号を入力するとき、サブメニューからアドレス帳／発信履歴／着信履歴の番号を呼び出すことができます。「公衆電話」を選択すると、発信元に公衆電話を設定できます。
- 指定時間と着信回数は、指定番号ごとにカウントされます。同じ電話番号で指定時間内に着信回数に達した場合に、オートロックが設定されます。
- オートロックを設定するために発信したとき、A5522SAが応答した場合も着信回数としてカウントされます。
- オートロックを設定するために発信したとき、A5522SAの電源が入っていなかった場合や電波OFFモードがONに設定されている場合は、着信回数としてカウントされません。
- 指定時間・着信回数のカウント中に以下の操作を行うと、カウントはクリアされます。
 - ・電源を切ったとき
 - ・遠隔オートロックの動作条件を変更したとき
 - ・遠隔オートロックの指定時間を経過したとき
- 着信制限を設定して拒否した電話や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した電話も着信回数としてカウントされます。ただし、着信転送サービスで転送の種類を「フル転送」、「話中転送」にしている場合は、着信回数としてカウントされません。

アクセスを制限する

様々な機能の使用を制限します。

「M421 ダイヤル発信制限」：

アドレス帳やペア機能以外での発信、Cメール送信、データ通信、アドレス帳の登録・編集・削除を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。

「M422 アドレス帳制限」：

アドレス帳、ペア機能、Hello Messengerの使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。

「M423 メール制限」：

EメールおよびCメールの使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。

「M424 EZweb制限」：

EZwebの使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。

「M425 EZアプリ制限」：

EZアプリ（BREW®）の使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。






「M426 ハロー制限」：

Hello Messengerの使用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。

「M427 シークレット」：

アドレス帳／スケジュール／記念日／日記帳にシークレットをかけて登録するときや、シークレットをかけて登録した内容を表示するときに設定します。

例) 「M421 ダイヤル発信制限」を設定する

- 1 待受画面で  4 ^{GHI} た  2 ^{ABC} か  1 [.] あ
▶ ロックNo.を入力し  [確定]
- 2 「ON」を選び  [選択]