

# 遠隔ロックを設定する

本体を紛失した場合などに、遠隔操作で他人が利用できないように設定することができます。また、音声着信ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターから、パソコンでMyKDDIサイトからお手続きいただくことで、遠隔ロックをかけることができます(安心ロックサービス)。

- ・遠隔ロックをかけると、M411「オートロック」、M422「アドレス帳制限」をかけることができます。また、それ以外の一部の機能も制限される場合があります。
- ・電源が入っていないか、サービスエリア外にあったとき、M53「電波OFFモード」が「ON」になっていたときは、遠隔ロックを起動することができません。
- ・au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックや遠隔ロックの解除はできません。
- ・本体を遠隔ロックした場合、M412「遠隔ロック」の「データ消去」および「本体ロック解除」の設定に従って遠隔ロックがかかります。
- ・本体を紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。詳しくは「アフターサービスについて」(P.339)をご参照ください。

## 遠隔ロックの動作条件を設定する

- 1 ⇒ロックNo.を入力⇒
- 2 項目を選ぶ⇒

音声着信ロック	あらかじめ動作条件(着信回数や発信元など)を設定しておく、登録した電話からW55Tに電話の着信を繰り返して、遠隔ロックをかけることができるように設定	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 「ON」⇒<input type="text"/></li> <li>2 項目を選ぶ⇒<input type="text"/></li> </ol>	
	指定時間	最初の着信から、設定した回数の着信があるまでの制限時間を01～10分(2桁)の間で設定
	着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信回数を03～10回(2桁)の間で設定
	発信元一覧	音声着信ロックを利用できる発信元を設定(最大3件) <ol style="list-style-type: none"> <li>1 発信元1～3を選ぶ⇒<input type="text"/></li> <li>2 「電話番号入力」⇒<input type="text"/></li> <li>3 電話番号を入力⇒<input type="text"/>⇒<input type="text"/></li> </ol>
	3 <input type="text"/> 確定	
データ消去	遠隔ロックが起動したときに、自動的にメモリリセットする/しないを設定	
本体ロック解除	待受画面からロックNo.を入力して遠隔ロックを解除できる/できないを設定	
	ON	解除できる
	OFF	解除できない 待受画面でダイヤルキーを押してもロック解除画面は表示されません。もう一度安心ロックサービスをご利用いただくか、「音声着信ロック」に設定した条件で着信を繰り返すと、解除することができます。

## 3 登録

- ・「データ消去」が「ON」になっているときは、「発信元一覧」に「公衆電話」を登録できません。また、「発信元一覧」に「公衆電話」が登録されていたときは、「データ消去」を「ON」に設定できません。
- ・「データ消去」を「ON」に設定した場合は、安心ロックサービスで遠隔ロックをかけた場合も、M442「メモリリセット」が行われます。
- ・発信元一覧画面/詳細画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

削除	発信元を削除
----	--------

## 登録した電話から遠隔ロックをかける

M412「遠隔ロック」の「音声着信ロック」で登録した電話から、設定した条件でW55Tに電話をかけます。電話の着信回数が設定数に達すると、遠隔ロックを設定した旨のガイダンスが流れ、遠隔ロックが設定されます。

なお、「データ消去」を「ON」に設定した場合は、M442「メモリリセット」が行われたあとで、遠隔ロックが設定されます。

- ・ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ・ 着信回数のカウント中に以下の操作を行うと、それまでにカウントした着信回数はリセットされます。
  - M412「遠隔ロック」の設定を変更したとき
  - M441「機能リセット」、M445「オールリセット」を行ったとき
- ・ 以下の場合は着信はカウントされません。
  - 非通知・通知不可の着信の場合
  - 話中転送またはフル転送により着信が転送された場合
  - 通話中の割込着信（W55Tでお話中）の場合
- ・ 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、着信回数がリセットされ、遠隔ロックは起動しません。
- ・ 着信回数は登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ・ 遠隔ロック操作中にW55Tで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモが起動しても、その着信はカウントされます。また、M43「着信拒否設定」で設定した電話からの着信もカウントされます。

## 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

あらかじめM412「遠隔ロック」を設定していない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからMyKDDIでお手続きをすることで、遠隔ロックをかけることができます。安心ロックサービスは無料で利用できます。

### ●auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

au電話から：局番なしの113番（通話料無料）

au以外の携帯電話、一般電話から：☎0077-7-113（通話料無料）

受付時間：24時間

音声メニューより、⑤「安心ロックサービスのご利用について」を選び、音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

### ●MyKDDIで遠隔ロックをかける／解除する

MyKDDI（<http://my.kddi.com/>）にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）。

- ・ 安心ロックサービスはご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。

## ロックNo.を変更する

- 1  4  1  3 ⇒現在のロックNo.を入力⇒
- 2 新しいロックNo.を入力⇒⇒「はい」⇒

- ・ ロックNo.は、4～8桁の数字を入力できます。