

着信を制限する

[着信制限 M44]

電話を受けることのできる相手を制限します。相手(電話番号やグループ)を指定して着信を拒否します。発信者番号が通知されない着信を制限することもできます。

お知らせ

- 着信制限は割込通話サービス(P.227)には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくるとすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
- 着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。

相手を指定して着信を拒否する

[指定着信拒否]

指定した相手(電話番号やグループ)からの着信だけを拒否します。それぞれ番号指定は20件まで、グループ指定は3件まで設定できます。

電話番号を指定する(番号指定)

例: 電話番号を指定して、その電話番号からの着信だけを拒否する場合

- メニューから で (設定) [プライバシー] [着信制限] を選択し、ロックNo.を入力する

着信制限	
指定着信拒否	OFF
発信番号非通知	OFF
公衆電話	OFF
通知不可能	OFF
アドリ帳登録外	OFF

- で [指定着信拒否] [番号指定] を選択する

番号指定	
設定	OFF
番号リスト	0 / 20件

- で [設定] [ON1] / [ON2] を選択する

ON1: 応答メッセージ有	番号を指定して着信を拒否。相手には応答メッセージ(P.177)を流す。
ON2: 応答メッセージ無	番号を指定して着信を拒否。相手には応答メッセージを流さない。
OFF	指定着信拒否を解除。

- で [番号リスト] を選択し、番号リスト欄を選択する

番号リスト	
①	
②	
③	
④	

- で電話番号の入力方法を選択(P.207)して、電話番号を入力し、 (完了) を押す
着信拒否する電話番号が設定されます。

- (完了) を押す
画面に が表示されます。

グループを指定する(グループ指定)

例: グループを指定して、そのグループからの着信を拒否する場合

- メニューから で (設定) [プライバシー] [着信制限] を選択し、ロックNo.を入力する

- で [指定着信拒否] [グループ指定] を選択する

グループ指定	
設定	OFF
グループリスト	0 / 3件

3 で [設定] [ON1]/[ON2] を選択する

ON1：応答メッセージ有	グループを指定して着信を拒否。相手には応答メッセージ(P.177)を流す。
ON2：応答メッセージ無	グループを指定して着信を拒否。相手には応答メッセージを流さない。
OFF	指定着信拒否を解除。

4 で [グループリスト] を選択し、グループリスト欄を選択する

グループリスト
①
②
③

5 でグループを選択し、 (完了) を押す

着信拒否するグループが設定されます。

6 (完了) を押す 画面に が表示されます。

お知らせ

- 番号指定で指定した電話番号がグループ指定の中にも含まれているときは、番号指定が優先されます。
- 着信拒否している相手から電話がかかってくると、相手には接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、指定着信拒否を [ON2：応答メッセージ無] に設定しているときは、着信と同時に拒否されます。
- 着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送 (P.224) またはお留守番サービス (P.216) のどちらか設定されている方が優先されます。
- 履歴から指定着信拒否に登録することもできます (P.49)。

番号リスト画面の機能リスト

1件消去	P.209
全件消去	P.209
項目貼付	P.211
選択貼付	P.210
編集中止	P.213

グループリスト画面の機能リスト

1件消去	P.209
全件消去	P.209
編集中止	P.213

非通知の着信を拒否する

- [発番号非通知]
- [公衆電話]
- [通知不可能]
- [アドレス帳登録外]

発信者番号が通知されていない着信や公衆電話からの着信、国際電話など発信者番号を通知できない電話からの着信をそれぞれ拒否します。また、アドレス帳に登録された相手以外の着信を拒否します。

発番号非通知	発信者番号を通知していない電話からの着信を拒否
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否
通知不可能	国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV電話など発信者番号を通知できない電話からの着信を拒否
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録された相手以外の着信を拒否

例：発信者番号が非通知の着信を応答メッセージ1で拒否する場合

1 メニューから で (設定) [プライバシー] [着信制限] を選択し、ロックNo.を入力する 着信制限画面が表示されます。

2 で [発番号非通知] を選択する

発番号非通知
ON1：応答メッセージ1
ON2：応答メッセージ2
OFF

ON1：応答メッセージ1	非通知の着信を拒否。相手には応答メッセージ1を流す。
ON2：応答メッセージ2	非通知の着信を拒否。相手には応答メッセージ2を流す。
OFF	発番号非通知拒否を解除。

3 で [ON1] を選択する 画面に が表示されます。

着信拒否の応答メッセージと対応一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に以下の応答メッセージが流れます。

ON1：応答メッセージ有（[指定着信拒否]）

ON1：応答メッセージ1（[発番号非通知] / [アドレス帳登録外]）

ON：応答メッセージ1（[公衆電話] / [通知不可能]）

「この電話番号からの電話はお受けできません。」

ON2：応答メッセージ2（[発番号非通知]）

「発信者番号通知がされていません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください。」

ON2：簡易留守メモ起動（[アドレス帳登録外]）

「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」



ON2：応答メッセージ無（[指定着信拒否]）


ON3：応答メッセージなし（[アドレス帳登録外]）


応答メッセージは、流れません。

着信制限をすべて解除する

設定した着信制限を一括して解除します。

1 メニューから  で （設定）
[プライバシー] [着信制限]を選択し、
ロック No. を入力する
着信制限画面が表示されます。

2 （全解除）を押す
解除を確認する画面が表示されます。

3  で [はい] を選択する
[いいえ]：着信制限の解除を中止
