

着信制限

着信を制限する

電話を受けることのできる相手を制限します。相手(電話番号やグループ)を指定して着信を許可/拒否します。発信者番号が通知されない着信を制限することもできます。

指定着信許可

指定した相手(電話番号/グループ)からの着信のみ許可します。

指定着信拒否

指定した相手(電話番号/グループ)からの着信を拒否します。

発信者非通知

発信者番号を通知していない電話からの着信を拒否します。

公衆電話

公衆電話からの着信を拒否します。

通知不可能

国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV 電話など発信者番号を通知できない電話からの着信を拒否します。

✓ ご注意

- 着信制限は割込通話サービス **P.290** には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくるとすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。

🌀 お知らせ

- 着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。



指定着信許可 / 指定着信拒否

相手を指定して着信を許可する

機能	M番号	お買い上げ時
指定着信許可	451	番号指定:OFF グループ指定:OFF
指定着信拒否	452	番号指定:OFF グループ指定:OFF

いろいろな機能の使いかた

指定した相手(電話番号やグループ)からの着信だけを許可/拒否します。それぞれ番号指定は20件まで、グループ指定は3件まで設定できます。

電話番号を指定する(番号指定)

例: 電話番号を指定して、その電話番号からの着信だけを許可する場合

1 待受画面で (メニュー) (設定) 「セキュリティ」 「着信制限」を選択して (選択) を押す

ロック No. 入力画面が表示されます。

2 ロック No. を入力する

P.55 →

ロック No. 入力

着信制限画面が表示されます。

着信制限	M451
指定着信許可	OFF
指定着信拒否	OFF
発番号非通知	OFF
公衆電話	OFF
通知不可能	OFF

3 を回して「指定着信許可」を選択し、 (選択) を押す

指定着信許可画面が表示されます。

指定着信許可
番号指定 OFF
グループ指定 OFF

4 を回して「番号指定」を選択し、 (選択) を押す

番号指定画面が表示されます。

番号指定
設定 OFF
番号リスト 0/20件

5 を回して「設定」を選択し、 (選択) を押す

プルダウンが表示されます。

- 「ON」: 電話番号を指定して着信を許可します。
- 「OFF」: 指定着信許可を解除します。

P.56 → プルダウン選択

6 を回して「ON」を選択し、 (選択) を押す

7 を回して「番号リスト」を選択し、 (選択) を押す

番号リスト画面が表示されます。

番号リスト
①
②
③

8 を回して番号リスト欄を選択し、 (選択) を押す

入力方法選択画面が表示されます。

9 電話番号を入力する

P.57 → 電話番号入力

10 (完了) を押す

着信許可する電話番号が設定されます。

11 (完了) を押す

番号指定による着信許可が設定されます。画面に「着」が表示されます。

セキュリティ

グループを指定する (グループ指定)

例: グループを指定して、そのグループからの着信を拒否する場合

1 待受画面で (メニュー) (設定) 「セキュリティ」 「着信制限」 を選択して (選択) を押す

ロック No. 入力画面が表示されます。

2 ロック No. を
入力する

P.55

ロック No. 入力

着信制限画面が表示されます。

着信制限	M451
指定着信許可	OFF
指定着信拒否	OFF
発番号非通知	OFF
公衆電話	OFF
通知不可能	OFF

3 を回して「指定着信拒否」を選択し、 (選択) を押す

指定着信拒否画面が表示されます。

指定着信拒否	
番号指定	OFF
グループ指定	OFF

4 を回して「グループ指定」を選択し、 (選択) を押す

グループ指定画面が表示されます。

グループ指定	
設定	OFF
グループリスト	0/3件

5 を回して「設定」を選択し、 (選択) を押す

グループ指定着信拒否画面が表示されます。

- 「ON1: 応答メッセージ有」: グループを指定して着信を拒否します。相手には応答メッセージを流します。
- 「ON2: 応答メッセージ無」: グループを指定して着信を拒否します。相手には応答メッセージを流しません。
- 「OFF」: 指定着信拒否を解除します。

P.55

リスト選択

グループ指定着信拒否	
ON1: 応答メッセージ有	
ON2: 応答メッセージ無	OFF

6 を回して「ON1」/「ON2」を選択し、 (選択) を押す

7 を回して「グループリスト」を選択し、 (選択) を押す

グループリスト画面が表示されます。

グループリスト	
①	
②	
③	

8 を回してグループリスト欄を選択し、 (選択) を押す
グループ選択画面が表示されます。

9 を回してグループを選択し、 (選択) を押す

10 (完了) を押す

着信拒否するグループが設定されます。

11 (完了) を押す

グループ指定による着信拒否が設定されます。

画面に「着」が表示されます。

お知らせ

- 番号指定で指定した電話番号がグループ指定の中にも含まれているときは、番号指定が優先されます。
- 着信拒否している相手から電話がかかってくると、相手には接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、指定着信拒否を「ON2：応答メッセージ無」に設定しているときは、着信と同時に拒否されます。
- 着信転送サービスの無応答転送 [P.285](#) またはお留守番サービス [P.273](#) を設定している場合、着信拒否をしても、着信転送サービスまたはお留守番サービスが優先されます。

非通知の着信を拒否する

機能	M番号	お買い上げ時
発信者非通知	453	OFF
公衆電話	454	OFF
通知不可能	455	OFF

発信者番号が通知されていない着信や公衆電話からの着信、国際電話など発信者番号を通知できない電話からの着信をそれぞれ拒否します。

例：発信者番号が非通知の着信を応答メッセージ1で拒否する場合

- 待受画面で (メニュー) (設定) 「セキュリティ」「着信制限」を選択して (選択) を押す

ロック No. 入力画面が表示されます。

- ロック No. を入力する

[P.55](#)

ロック No. 入力

着信制限画面が表示されます。

着信制限	M451
指定着信許可	OFF
指定着信拒否	OFF
発信者非通知	OFF
公衆電話	OFF
通知不可能	OFF

- を回して「発信者非通知」を選択し、 (選択) を押す

発信者非通知
ON1: 応答メッセージ 1
ON2: 応答メッセージ 2
OFF

発信者非通知画面が表示されます。

- 「ON1：応答メッセージ1」：非通知の着信を拒否します。相手には応答メッセージ1を流します。
- 「ON2：応答メッセージ2」：非通知の着信を拒否します。相手には応答メッセージ2を流します。
- 「OFF」：解除します。

(聞く) を押すと、応答メッセージが再生されます。

- を回して「ON1：応答メッセージ1」を選択し、 (選択) を押す

非通知着信の拒否が設定されます。画面に「着」が表示されます。

着信拒否応答メッセージ一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に次の応答メッセージが流れます。

応答メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません。
応答メッセージ2 (「発信者非通知」のみ)	発信者番号通知がされておられません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください。



着信制限をすべて解除する

設定した着信制限を一括して解除します。

- 1 待受画面で (メニュー) (設定) 「セキュリティ」 「着信制限」を選択して (選択) を押す

ロック No. 入力画面が表示されます。

- 2 ロック No. を入力する

P.55

ロック No. 入力

着信制限画面が表示されます。

着信制限	M451
指定着信許可	番
指定着信拒否	OFF
発番号非通知	ON1
公衆電話	OFF
通知不可能	OFF

- 3 (全解除) を押す

解除確認画面が表示されます。

- 「はい」: 着信制限を一括して解除します。
- 「いいえ」: 着信制限の解除を中止します。

設定をすべて
OFFにしても
よいですか

はい
いいえ

- 4 を回して「はい」を選択し、 (選択) を押す

設定した着信制限がすべて解除されます。

番号リスト画面 / グループ リスト画面で使える機能

機能	内容
1件消去	P.60 消去
全件消去	P.60 消去
電話番号貼付	P.62 項目ごと貼り付ける
編集中止	番号リスト / グループリストの編集を中止します。