





着信を制限する

指定した電話番号や発信者番号通知がない電話などからの着信を制限します。

指定着信制限


指定した電話番号から電話がかかってきたとき、着信を自動的に拒否します。電話番号は10件まで登録できます。

- 1 待受画面で    ▶
「指定着信」を選び  [選択] ▶
ロックNo.を入力する

- 2 項目を選択して設定する

指定番号

着信を制限する電話番号を登録します。

「指定番号」を選択後  [サブメニュー] ▶

「新規登録」を選び  [選択] ▶ 電話番号を入力し  [確定]

※ 1件目を登録するときは、「指定番号」を選択後[新規]を押してから電話番号を入力します。

※ 登録済みの電話番号を編集するときには、「指定番号」を選択後、編集する電話番号を選び[サブメニュー]を押します。続けて「編集」を選択して電話番号を入力し直します。

拒否設定

登録した電話番号から電話がかかってきたときの動作を設定します。

ON1：メッセージあり：

相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる

ON2：メッセージなし：

着信時に着信拒否したとき (P.55) と同様の動作

OFF：指定着信制限を解除

着信履歴機能

着信履歴に残すか残さないかを設定します。

ON：着信履歴に残す

OFF：着信履歴に残さない

- 3  [確定]

発信履歴／着信履歴から指定番号へ登録するには





履歴一覧 (P.57) から登録する電話番号を選び[サブメニュー]を押し、「着信制限へ登録」を選択します。続けてロックNo.を入力して「はい」を選択します。

指定番号を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.43) をご参照ください。

非通知着信制限

発信者番号の通知がない着信や通知できない着信、公衆電話からの着信を自動的に拒否します。

- 1 待受画面で    ▶
「非通知」を選び  [選択] ▶
ロックNo.を入力する

※ [一括解除] を押し「はい」を選択すると、非通知着信制限の設定をすべて解除できます。

2

項目を選択して設定する

非通知拒否

発信者番号通知がないときの動作を設定します。

ON1：メッセージ1：

相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる

ON2：メッセージ2：

相手にメッセージ2が流れた後電話が切れる

OFF：

非通知拒否を解除

公衆電話拒否

公衆電話からかかってきたときの動作を設定します。

ON（メッセージあり）：

相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる

OFF：

公衆電話拒否を解除

通知不可能拒否

発信者番号通知ができない電話からかかってきたときの動作を設定します。

ON（メッセージあり）：

相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる

OFF：

通知不可能拒否を解除

3

 [確定]


アドレス帳登録外制限

アドレス帳に登録していない相手からの着信を自動的に拒否します。

1

待受画面で    ▶

「アドレス帳登録外」を選び

 [選択] ▶ ロックNo.を入力する

2

着信時の動作を選び  [選択]

ON1：メッセージあり

相手にメッセージ1が流れた後電話が切れる

ON2： あり

簡易留守メモが動作

ON3：メッセージなし

着信時に着信拒否したとき（P.55）と同様の動作

OFF

アドレス帳登録外制限を解除

着信制限一括解除

着信制限の設定（登録した指定番号を除く）をすべて解除します。

1

待受画面で    ▶

「一括解除」を選び  [選択] ▶

ロックNo.を入力する ▶ 「はい」を

選び  [選択]



補 足

- 割込通話サービス (P.301) による着信は拒否できません。
- メッセージ選択中は、**[再生]**を押して内容を確認できます。
- 電話番号を入力するとき、サブメニューから発信履歴／着信履歴／アドレス帳の番号を呼び出すことができます。
- アドレス帳登録外制限の「ON2: あり」は、簡易留守メモ (P.58) の設定に関わらず動作します。
- 着信制限の設定に該当する着信があったときは、着信音や着信ランプなどは動作しません。メッセージが流れる設定にしている場合は、相手にメッセージが流れている間、画面に着信制限が起動している旨のメッセージが表示されます。
- ペア登録している電話番号は、指定番号に登録できません。
- 相手に流れるメッセージの内容は以下の通りです。
メッセージ1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」
メッセージ2: 「発信者番号通知がされておりません。電話番号の先頭に186をつけておかけ直してください。」
- エリア設定 (P.62) を「日本」以外に設定している場合は設定できません。

各設定や登録内容を初期状態にする

各機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻します。

「M451 機能リセット」:

各機能の設定を初期状態に戻します。

「M452 文字学習リセット」:

文字入力時の推測変換候補や文節区切りなどの情報を削除して、初期状態に戻します。

「M453 EZアプリリセット」:

EZアプリを削除し、EZアプリ設定を初期状態に戻します。

「M454 オールリセット」:

各設定や登録内容などの情報を一度に初期状態に戻します。

例) 機能リセットをする

1 待受画面で    

▶ **ロックNo.を入力する**

2 「はい」を選び  **[選択]**



補 足

- ロックNo.および設定中のPRLデータはリセットされません。
- お買い上げ時は、サービスダウンロードEZアプリがあらかじめインストールされていますが「EZアプリリセット」、「オールリセット」を行うと、EZアプリが削除されます。再度ご利用になる場合は、EZアプリカタログからダウンロードしてください。
- 機能リセット、オールリセットによってリセットされる項目については、P.333をご参照ください。