

## ■ 自分で応答メッセージを録音する

自分で応答メッセージを録音して、簡易留守メモを自分の声で応答するように設定します。録音できるのは1件（10秒まで）です。

お買い上げ時：  
「未登録」

簡易留守メモ画面で **4** 「応答メッセージ設定」 ▶ 「オリジナル」を選択し、**アプリ** 「メニュー」

以下の項目から選択します。

<b>1</b> オリジナル録音	▶ <b>開始</b> で録音開始 ▶ <b>終了</b> または10秒経過で録音終了 応答メッセージの録音
<b>2</b> オリジナル削除	▶ <b>1</b> 「YES」 録音した応答メッセージの削除

### 🔔 ご注意

- 録音した応答メッセージを削除すると、「通常」の応答メッセージに設定されます。

## ■ 簡易留守メモを削除する

簡易留守メモ画面で

**1** **1** 「メモ再生」 ▶ メモを選択し、**アプリ** 「削除」

**2** **1** 「1件削除」または **2** 「全件削除」 ▶ **1** 「YES」


## ● かかってきた電話を拒否する（着信拒否）

着信拒否をすると、かけてきた相手の方には電話に出られないことをアナウンスします。

着信中に **アプリ** 「メニュー」 ▶ **1** 「着信拒否」

### 🔔 ご注意

- 割込通話サービス（「割込通話サービスについて」261ページ）による呼び出しには着信拒否することができません。
- 次のサービスを設定している場合は、着信拒否よりも優先されます。
  - ・着信転送サービスの無応答転送（「着信転送サービスについて」257ページ）
  - ・お留守番サービス（「お留守番サービスについて」250ページ）



### 📣 お知らせ

- 着信拒否は以下の操作でも行えます。  
着信中に **アプリ** 「メニュー」 ▶ **拒否**
- 着信拒否をした場合、着信履歴には「拒否」が表示されます。

# ● 着信拒否する電話番号を設定する（着信制限）

M44

待受画面で



「機能」を選択し、



【選択】

4

4


お買い上げ時：  
 指定番号：「OFF」  
 非通知：「OFF」  
 公衆電話：「OFF」  
 アドレス帳登録外：「OFF」  
 通知不可：「OFF」  
 着信履歴保存：「ON」

ロックNo.を入力

以下の項目から選択します。

① 指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否（47ページ） 着信拒否する電話番号の登録／編集／削除（48ページ）
② 非通知	電話番号を通知してこない着信の拒否（48ページ）
③ 公衆電話	公衆電話からの着信の拒否（48ページ）
④ アドレス帳登録外	アドレス帳に登録していない相手からの着信の拒否（49ページ）
⑤ 通知不可	機能がついていない電話など、何らかの理由で発信者番号を通知できない相手からの着信の拒否（48ページ）
⑥ 着信履歴保存	▶ ①【ON】または②【OFF】 着信を拒否した相手を着信履歴に残すかどうかを設定
⑦ 着信制限解除	▶ ①【YES】 着信制限設定をすべて解除

着信制限画面



## 🔔 ご注意

- 割込通話サービス（「割込通話サービスについて」261ページ）による呼び出しには着信拒否できません。

## 📣 お知らせ

- 着信制限に該当する着信があったときは、着信音や着信ランプでお知らせしません。
- 着信制限を解除しても、指定番号に登録した電話番号は消去されません。

## 指定番号拒否を設定／解除する

M441

着信制限画面で

①

「指定番号」


▶

②

「指定番号設定」

以下の項目から選択します。

① ON1（メッセージ有り）	着信拒否をメッセージありで設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」
② ON2（メッセージ無し）	着信拒否をメッセージなしで設定
③ OFF	指定番号拒否の解除



## 📣 お知らせ

- 「ON1」を選択中に④【再生】を押すと、メッセージを再生できます。
- ②「ON2」に設定した場合、電話をかけてきた相手の方に通話料はかかりません。①「ON1」に設定した場合は相手の方に通話料がかかります。

● 着信拒否する電話番号を設定する（着信制限）

## ■ 着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する

着信拒否する電話番号を登録します。電話番号は20件まで登録できます。

着信制限画面で **1** **指定番号** ▶ **2** **指定番号リスト** ▶ **番号を選択し、**

**7** **【メニュー】**

指定番号リスト画面



指定番号リスト画面から新規登録する場合は空欄の番号を、編集／削除する場合はすでに登録されている番号を選択してください。

以下の項目から選択します。

<b>1</b> <b>編集</b>	▶ <b>電話番号を入力／編集し、</b> <b>OK</b> 着信制限の電話番号入力画面が表示され、新規入力または修正
<b>2</b> <b>削除*</b>	▶ <b>1</b> <b>「1件削除」</b> または <b>2</b> <b>「全件削除」</b> 電話番号の削除（145ページ）

\*指定番号詳細画面では、「1件削除」が表示されます。

**お知らせ**

- 電話番号入力画面で **7** **【メニュー】** を押し、各機能の情報を使っても電話番号を入力できます（「各機能の情報を呼び出す」54ページ）。

## ■ 着信拒否する電話番号を確認する

指定された電話番号がアドレス帳に登録されていると指定番号リストには名前が表示されます。指定番号詳細画面で電話番号を確認できます。

着信制限画面で **1** **指定番号** ▶ **2** **指定番号リスト** ▶ **番号を選択し、** **表示**

## 電話番号を通知してこない着信を拒否する M442/M443/M445

相手の方が非通知や公衆電話の場合、着信を拒否できます。

着信制限画面で **2** **「非通知」** または **3** **「公衆電話」** を押す

以下の項目から選択します。

<b>1</b> <b>ON1（メッセージ1）</b>	着信拒否をメッセージ1で設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」
<b>2</b> <b>ON2（メッセージ2）</b>	着信拒否をメッセージ2で設定 「非通知」の場合：「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」 「公衆電話」の場合：「公衆電話からの電話はお受けできません」
<b>3</b> <b>OFF</b>	非通知拒否、公衆電話拒否の解除

**お知らせ**

- 「ON1」または「ON2」を選択中に **7** **【再生】** を押すと、メッセージを再生できます。

## 着信制限画面で 5 【通知不可】を押す

以下の項目から選択します。

① ON1 (メッセージ有り)	着信拒否をメッセージありで設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」
② OFF	通知不可拒否の解除

### お知らせ

- 「ON1」を選択中に再生を押すと、メッセージを再生できます。

## アドレス帳に登録していない電話番号を拒否する

M444

## 着信制限画面で 4 【アドレス帳登録外】を押す

以下の項目から選択します。

① ON1 (メッセージ有り)	着信拒否をメッセージありで設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」
② ON2 (簡易留守メモ)	着信したときに簡易留守メモで応答
③ ON3 (メッセージ無し)	着信拒否をメッセージなしで設定
④ OFF	アドレス帳登録外拒否の解除

### お知らせ

- 「ON1」を選択中に再生を押すと、メッセージを再生できます。
- ③ 「ON3」に設定した場合、電話をかけてきた相手の方に通話料はかかりません。① 「ON1」、② 「ON2」に設定した場合は相手の方に通話料がかかります。

## お知らせメニューについて

お知らせメニューは不在着信、簡易留守メモの録音、新着Eメール、新着Cメール、スケジュールのアラームがあることをお知らせするものです。

お知らせがあるもののみ、お知らせの種類と件数を表示します。

## お知らせメニューの内容を見る

### お知らせメニュー表示中 または 【確認】を押す

お知らせメニュー表示画面

### お知らせ

- お知らせが2つ以上ある場合はで項目を選択し、【確認】を押すとお知らせの内容が確認できます。
- を押すと待受画面に戻ります。ただし、項目を選択している場合は戻りません。
- ペア機能（「ペア機能を利用する」82ページ）に登録している相手からCメールを受信したときは、お知らせメニューでなくCメールの本文が表示されます。

