



着信拒否を設定する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 設定メニュー画面→[通話設定]→[着信拒否]

2 指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 連絡先から登録する場合 1.  → [編集] → [新規登録] → [連絡先引用] 2. 連絡先を選択 → 電話番号を選択 電話番号を入力して登録する場合 1.  → [編集] → [新規登録] → [直接入力] 2. 電話番号を入力 → [確定]
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
連絡先登録外	連絡先に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。



memo

- ◎ 着信を拒否した相手の方には、接続できなかったことを音声ガイドスでお知らせします。
- ◎ お留守番サービス(▶P.206)もしくは着信転送サービス(▶P.211)の無応答転送/フル転送を設定している場合は、着信を拒否してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。