

着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動、着信ランプの点灯は行われません。

1 待受画面で 4 3 → ロックNo. を入力 →

2	指定番号	指定番号設定	特定の電話番号からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「ON3(メッセージ無し)」「OFF」 着信を拒否する番号を20件まで登録できます。 1. [00]～[19]から選択 → <input type="radio"/> (編集) 2. [電話番号入力] → 電話番号を入力 → <input type="radio"/> 「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択することもできます。
		指定番号リスト	
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「OFF」	
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「OFF」	
	アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている番号以外からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ有り)」「ON2(簡易留守メモ)」「ON3(メッセージ無し)」「OFF」	
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「ON(メッセージ有り)」「OFF」	
	着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に残すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
	着信拒否解除	着信拒否の設定をすべて解除します。ただし、指定番号リストの登録は残ります。	

memo

◎ 音声着信の着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

メッセージの種類	内容
メッセージ1(指定番号/非通知/公衆電話)	この電話番号からの電話はお受けできません
メッセージ有り(アドレス帳登録外/通知不可能)	
メッセージ2(指定番号)	ただ今都合により電話をお受けすることができません
メッセージ2(非通知)	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください
メッセージ2(公衆電話)	公衆電話からの電話はお受けできません
簡易留守メモ(アドレス帳登録外)	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)
メッセージ無し(指定番号/アドレス帳登録外)	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします) ・お留守番サービスもしくは着信転送サービスで無応答転送/フル転送を設定している場合は、「メッセージ無し」に設定していてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。

◎ 着信転送サービスでフル転送を設定している場合は、着信転送サービスに転送されます。

◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。