

着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動、着信ランプの点灯は行われません。

1 待受画面で **OK** **4** **3** → ロックNo.を入力 → **OK**

2	指定番号	指定番号設定	特定の電話番号からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」 「ON2(メッセージ2)」 「ON3(メッセージ無し)」 「OFF」
		指定番号リスト	着信を拒否する番号を20件まで登録できます。 1. [00]～[19]から選択 → OK (編集) 2. [電話番号入力] → 電話番号を入力 → OK 「電話帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択することもできます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」 「ON2(メッセージ2)」 「OFF」	
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」 「ON2(メッセージ2)」 「OFF」	
	電話帳登録外	電話帳に登録されている番号以外からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ有り)」 「ON2(簡易留守メモ)」 「ON3(メッセージ無し)」 「OFF」	
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「ON(メッセージ有り)」 「OFF」	
	着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に残すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
	着信拒否解除	着信拒否の設定をすべて解除します。ただし、指定番号リストの登録は残ります。	

memo

◎ 音声着信の着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

メッセージの種類	内容
メッセージ1(指定番号／非通知／公衆電話)	この電話番号からの電話はお受けできません
メッセージ有り(電話帳登録外／通知不可能)	
メッセージ2(指定番号)	ただ今都合により電話をお受けすることができません
メッセージ2(非通知)	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください
メッセージ2(公衆電話)	公衆電話からの電話はお受けできません
簡易留守メモ(電話帳登録外)	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)
メッセージ無し(指定番号／電話帳登録外)	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします) ・お留守番サービスもしくは着信転送サービスで無応答転送／フル転送を設定している場合は、「メッセージ無し」に設定していてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。

◎ 着信転送サービスでフル転送を設定している場合は、着信拒否の設定に関係なく着信転送サービスに転送されます。

◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。