



着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動、着信ランプの点灯は行われません。

1 待受画面で 4 3 → ロックNo.を入力 →

| 2 | 指定番号 | 指定番号設定 | 特定の電話番号からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「ON3(メッセージ無し)」「OFF」 |
|---|----------|---|--|
| | | 指定番号リスト | 着信を拒否する番号を20件まで登録できます。 1. [00]～[19]から選択 →  (編集) 2. [電話番号入力] → 電話番号を入力 →  「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択することもできます。 |
| | 非通知 | 電話番号を通知しない着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「OFF」 | |
| | 公衆電話 | 公衆電話からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「OFF」 | |
| | アドレス帳登録外 | アドレス帳に登録されている番号以外からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ有り)」「ON2(簡易留守メモ)」「ON3(メッセージ無し)」「OFF」 | |
| | 通知不可能 | 電話番号を通知できない着信を拒否します。 「ON(メッセージ有り)」「OFF」 | |
| | 着信履歴保存 | 拒否した着信を着信履歴に残すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 | |
| | 着信拒否解除 | 着信拒否の設定をすべて解除します。ただし、指定番号リストの登録は残ります。 | |

memo

◎ 音声着信の着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

| メッセージの種類 | 内容 |
|-----------------------------|--|
| メッセージ1(指定番号/ 非通知/公衆電話) | この電話番号からの電話はお受けできません |
| メッセージ有り(アドレス帳登録外/ 通知不可能) | |
| メッセージ2(指定番号) | ただ今都合により電話をお受けすることができません |
| メッセージ2(非通知) | 発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください |
| メッセージ2(公衆電話) | 公衆電話からの電話はお受けできません |
| 簡易留守メモ(アドレス帳登録外) | (簡易留守メモの応答メッセージが流れます) |
| メッセージ無し(指定番号/ アドレス帳登録外) | (接続できなかったことをアナウンスでお知らせします) ・お留守番サービスもしくは着信転送サービスで無応答転送/フル転送を設定している場合は、「メッセージ無し」に設定していてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。 |

◎ 着信転送サービスでフル転送を設定している場合は、着信転送サービスに転送されます。

◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。