

スケジュール制限

「カレンダー／スケジュール」「タスクリスト」の機能を利用したり、スケジュールアラームやタスクリストアラームの内容を確認するとき、ロックNo.の入力が必要になります。

スケジュール機能の無断使用を防止できます。

- スケジュール制限を設定すると、待受画面に表示したカレンダーには、スケジュール／誕生日／記念日のマークがすべて表示されません。

データ通信制限

「データ通信サービス」(▶ P.289)を利用するための発信ができなくなります。

データ通信サービスの無断使用を防止できます。

3 [設定する]／[解除する] →ロックNo.を入力

シークレット (M432)

P.45をご参照ください。

着信制限 (M44)

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信や、公衆電話からの着信、アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信、電話番号を通知できない着信を自動的に拒否できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受中に

2 [変更する] →ロックNo.を入力

現在の設定が一覧表示されます。

3 項目を選択 →

指定番号

特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。

ON／OFF設定: 指定番号からの着信の拒否を設定／解除。

以降の操作については、「指定番号着信拒否の設定」(▶ P.257)をご参照ください。

指定番号一覧: 着信を拒否する電話番号を登録。

以降の操作については、「着信拒否する電話番号の登録」(▶ P.257)をご参照ください。

着信履歴登録: 指定番号一覧に登録している電話番号からの着信を、着信履歴へ登録する／登録しないを設定。

以降の操作については、「着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録」(▶ P.257)をご参照ください。

非通知

電話番号を通知しない着信を拒否します。

着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否。

拒否応答 1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断。

拒否応答 2: 「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直ください」というメッセージを再生した後、着信を切断。

解除: 着信を拒否しない。

公衆電話

公衆電話からの着信を拒否します。

着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否。

拒否応答 1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断。

拒否応答 2: 「公衆電話からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断。

解除: 着信を拒否しない。

アドレス帳登録外

アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。

着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否。

拒否応答 1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断。

簡易留守メモ: 「簡易留守メモ」(▶ P.70)で応答。

解除: 着信を拒否しない。

通知不可能

電話番号を通知できない着信を拒否します。

着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否。

拒否応答 1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断。




解除: 着信を拒否しない。

全解除

着信拒否の設定をすべて解除します。

- 着信拒否の設定を全解除しても、指定番号着信拒否で登録した着信拒否指定番号は削除されません。

お知らせ

- 「着信拒否」を選択すると、相手側では呼出音がとまって、接続できなかったことがアナウンスされます。
- 「アドレス帳登録外」で「簡易留守メモ」を選択すると、待受画面に  が表示されます。同時に「簡易留守メモ」(▶ P.70)が設定されている場合は  や  のように表示されます。

2 [着信履歴登録] → [設定する] / [解除する]

リセット (M45) (機能リセット (M451) ~ 学習内容リセット (M455))

機能設定や、メモリに保存されている内容をリセットできます。

ご注意

- リセットした設定は、リセット前の状態に戻すことができません。リセットの操作は、本当に必要な場合にのみ行ってください。



2 項目を選択 →

機能リセット

各機能の設定(通話時間・料金、PCサイトビューアー通信量目安、ロックNo.を除く)をすべてお買い上げ時の設定に戻します。

- リセットされる内容については「付録」の「M451 機能リセットでリセットされる内容」(▶ P.311)をご参照ください。

メモリリセット

アドレス帳や、発信履歴、着信履歴、簡易留守メモ、通話録音、データフォルダ、定型文、単語登録、送受信したメールなど、メモリに記憶された内容をすべて削除します。

ただしあらかじめ用意されているものは、お買い上げ時の状態になります(あらかじめ用意されているEZアプリ(BREW®)を除く)。

- リセットされる内容については、「付録」の「M452 メモリリセットでリセットされる内容」(▶ P.314)をご参照ください。
- メモリリセットを行うと、シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
- メモリリセットを実行すると、あらかじめ用意されているEZアプリ(BREW®)はすべて削除されます。削除した後で再び利用する場合は、EZwebよりダウンロードしてください。
- メモリリセットを実行するとPCサイトビューアーの内容はすべてリセットされます。

EZアプリリセット

EZアプリ(BREW®)のメモリをすべて削除します。

- EZアプリリセットを実行すると、あらかじめ用意されているEZアプリ(BREW®)はすべて削除されます。

削除した後で再び利用する場合は、EZwebよりダウンロードしてください。

- EZアプリリセットを実行すると、PCサイトビューアーの内容はすべてリセットされます。
- EZアプリリセットを実行すると、「待受EZアプリ設定」「一発起動設定」は「設定OFF」に、「メニュー表示切替」は「アイコン表示大」になります。

オールリセット

あらかじめ用意されているもの(あらかじめ用意されているEZアプリ(BREW®)を除く)や、各機能の設定(ロックNo.を除く)を、お買い上げ時の状態に戻します。メモリに記憶された内容はすべて削除します。

- オールリセットを実行すると、あらかじめ用意されているEZアプリ(BREW®)はすべて削除されます。削除した後で再び利用する場合は、EZwebよりダウンロードしてください。
- オールリセットを実行するとPCサイトビューアーの内容はすべてリセットされます。
- オールリセット後は「初期設定」(▶ P.26)を行ってください。
- miniSDメモ리카ードの内容をリセットする場合は、「miniSDメモ리카ードの初期化」(▶ P.134)を行ってください。

〈オールリセットでリセットされる内容〉

オールリセットは「時間/料金目安(M12)」「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」で行うリセット操作、「機能リセット(M451)」「メモリリセット(M452)」「学習内容リセット(M455)」をすべて実行します。

〈オールリセットでリセットされない内容〉

次の場合は、オールリセットを実行しても内容をリセットすることはできません。

- 「ロックNo.変更(M41)」
お買い上げ時は、「1234」に設定されています。ロックNo.はリセットできません。
- 「プロフィール(M0)」
「電話番号1」、「電話番号タイプ1」、「Eメールアドレス1」、「Eメールアドレスタイプ1」はリセットできません。
- EZチャンネルの登録番組一覧(「チャンネルボックス」)の登録内容と番組データはリセットされません。
- miniSDメモ리카ードの内容はリセットされません。

学習内容リセット

予測変換機能の辞書と、絵文字/記号の学習行(絵文字/記号の一覧で最初に表示される行)の内容をリセットします。

3 [リセットする]

ロックNo.入力画面が表示されます。