


着信を制限する

電話を受けることのできる相手を制限します。

- 着信制限は割込通話サービス(277ページ)には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくるとすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
- 着信制限中でも、110(警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)からは着信できます。
- 着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。
- 着信制限を[ON]に設定すると、画面にが表示されます。


- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[着信制限]
→ロックNo.を入力

着信制限画面

着信制限	M43
1 指定着信拒否	OFF
2 発番号非通知	OFF
3 公衆電話	OFF
4 通知不可能	OFF
5 アドレス帳外	OFF

電話番号または
グループ名を
指定して着信を
拒否できます

2 各項目を設定

	電話番号またはアドレス帳グループを指定して、着信を拒否
	① [番号指定]/[グループ指定]のどちらかを選択→各項目を選択→  (完了) [設定]：指定した電話番号/アドレス帳からの着信拒否[ON]/[OFF]を設定 拒否する場合は応答メッセージを流す/流さないを設定 [番号リスト]：番号指定時に着信を拒否する電話番号を20件まで入力 [グループリスト]：グループ指定時に着信を拒否するアドレス帳グループを3件まで設定
指定着信拒否	●番号指定で指定した電話番号が指定したグループにも含まれているときは、番号指定が優先されます。 ●指定した相手が番号を非通知にしておいた場合は、着信します。 ●着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送(275ページ)またはお留守番サービス(269ページ)のどちらか設定されている方が優先されます。
発番号非通知	発信者番号を通知していない電話からの着信拒否ON/OFFを設定 拒否する場合は、応答メッセージ1/応答メッセージ2を設定
公衆電話	公衆電話からの着信拒否ON/OFFを設定
通知不可能	国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話からの着信拒否ON/OFFを設定
アドレス帳外	アドレス帳に登録された相手から、発信者番号が通知されて着信があった場合を除いて、着信拒否ON/OFFを設定 拒否する場合は、相手に応答メッセージを流す/流さない、または簡易留守メモを起動するかを設定 ●公衆電話や通知不可能の電話からは着信します。

■着信拒否の応答メッセージ一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に以下の応答メッセージが流れます。

ON1：応答メッセージ有([指定着信拒否])	
ON1：応答メッセージ1([発番号非通知/ [公衆電話]/[通知不可能]/[アドレス帳外])	「この電話番号からの電話はお受けできません。」
ON2：応答メッセージ2([発番号非通知])	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください。」 「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話ください。」
ON2：簡易留守メモ起動([アドレス帳外]) ¹⁾	「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にあります。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話ください。」
ON2：応答メッセージ無([指定着信拒否])	
ON3：応答メッセージなし([アドレス帳外])	応答メッセージは、流れません。

¹⁾ 簡易留守メモ(100ページ)で設定した固定メッセージが流れます。

着信制限をすべて解除するには

着信制限画面を表示→ (全解除)→[はい]

Hello Messengerの着信を制限する

アドレス帳に登録していない相手からHello Messengerの着信ができないように制限します。

- **メインメニューを表示**→**[機能/設定]**→**[プライバシー]**→**[ハロー着信制限]**
→**ロックNo.を入力**→**[ON]/[OFF]**のどちらかを選択

各設定や記録をお買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

●お買い上げ時の設定は、「お買い上げ時の設定一覧」(292ページ)をご参照ください。

EZアプリをリセットする場合

- 1 **メインメニューを表示**→**[機能/設定]**→**[プライバシー]**→**[リセット]**
→**[EZアプリリセット]**

[機能リセット]：各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す

[メモリリセット]：W43Sに登録されている内容を一度に消去

[EZアプリリセット]：EZアプリとFeliCa対応EZアプリ、および各設定を消去

[オールリセット]：メモリリセット、機能リセット、時間料金目安、通話料金目安(111ページ)などの内容をお買い上げ時の状態に戻す

[学習情報リセット]：文字入力中の学習情報や絵文字・記号・顔文字の使用履歴をお買い上げ時の状態に戻す

- 2 **ロックNo.を入力**→**[はい]**

お知らせ ●変更したロックNo.やau ICカード内の設定はリセットされません。●[メモリリセット]、[オールリセット]、[EZアプリリセット]を行うと、ダウンロードアプリやお買い上げ時のEZアプリ、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが消去されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZアプリを探そう!]、[EZ FeliCaサイトへ接続]からダウンロードしてください(240ページ、253ページ)。●[メモリリセット]、[オールリセット]を行っても、データフォルダ(本体)の[チャンネルボックス]内のデータ(EZチャンネルの登録番組)は消去されません。●ダウンロードしたデータが設定されている場合や、コピーまたは切り取りした文字情報がW43Sに記録されている場合は、[メモリリセット]を行うとすべてのデータが消去されます。ただし、データフォルダ(本体)の[チャンネルボックス]内のデータ(EZチャンネルの登録番組)は消去されません。

発信番号通知の設定をする

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。詳しくは、「発信番号表示サービス」(279ページ)をご参照ください。

- 1 **メインメニューを表示**→**[機能/設定]**→**[プライバシー]**→**[発信番号通知]**
- 2 **[ON]/[OFF]**のどちらかを選択

[ON]：電話番号を通知する

； [OFF]：電話番号を通知しない

お知らせ ●発信番号通知の設定にかかわらず、電話番号の前に「186」または「184」を付けてダイヤルすると、1回の電話ごとに通知をする/しないを選択できます。●アドレス帳に「186」または「184」を付けて電話番号を登録したときは、発信番号通知の設定にかかわらずアドレス帳の登録が優先されます。●発信番号通知を設定した場合、発信時の画面や発信履歴には「186」または「184」は表示されません。●[ON]に設定していても、[発信番号表示サービス] (279ページ)の契約内容が非通知の場合は、お客様の電話番号を相手に通知しません。番号が通知されない場合は、auお客様センターに電話してサービスをお申し込みください。

PINコードを設定する

PINコードの変更と入力の必要/不要を設定します。

●PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、13ページをご参照ください。

- 1 **メインメニューを表示**→**[機能/設定]**→**[プライバシー]**→**[PINコード設定]**