


● 着信拒否する電話番号を設定する（着信拒否）

待受画面で ⇒ 4たGHI ⇒ 3さDEF ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	ON1（メッセージ1）*	「この電話番号からの電話はお受けできません」
		ON2（メッセージ2）*	「ただ今都合により電話をお受けすることができません」
		ON3（メッセージ無し）	指定番号からの着信をメッセージなしで拒否
		OFF	指定番号拒否の解除
	指定番号リスト	着信拒否する電話番号の登録／編集／削除（P.110）	
非通知	ON1（メッセージ1）*	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2（メッセージ2）*	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」	
	OFF	非通知拒否の解除	
公衆電話	ON1（メッセージ1）*	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2（メッセージ2）*	「公衆電話からの電話はお受けできません」	
	OFF	公衆電話拒否の解除	
アドレス帳登録外	ON1（メッセージ有り）*	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2（簡易留守メモ）*	簡易留守メモで応答	
	ON3（メッセージ無し）	アドレス帳登録外からの着信をメッセージなしで拒否	
	OFF	アドレス帳登録外拒否の解除	
通知不可能	ON（メッセージ有り）*	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	OFF	通知不可能拒否の解除	
着信履歴保存	⇒ 「ON」または「OFF」を選択 ⇒ OK 着信を拒否した相手を着信履歴に残すかどうかを設定		
着信拒否解除	⇒ 「YES」を選択 ⇒ OK 着信拒否設定をすべて解除		

着信拒否画面



*相手の方に通話料がかかります。

ご注意

- ・「割込通話サービス」（P.231）による呼び出しは着信拒否できません。

お知らせ

- ・メッセージ選択中に「再生」を押すと、メッセージを確認できます。

■ 着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する

電話番号は20件まで登録できます。

着信拒否画面で 1あ.① 「指定番号」 ⇒ 2かABC 「指定番号リスト」 ⇒ 番号を選択* ⇒ Xコ-

*指定番号リスト画面から新規登録する場合は空欄の番号を、編集／削除する場合はすでに登録されている番号を選択してください。

以下の項目から選択します。

編集	⇒ 電話番号を入力／編集 ⇒ OK
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択 ⇒ 選択 電話番号の削除（P.42）、詳細画面では「1件削除」を表示

指定番号リスト画面

