

2 項目から1つ選択→ロックNo.を入力→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ダイヤル制限]：番号キーを使つての発信や各履歴からの発信を制限

[EZweb制限]：EZwebの機能の使用を制限

[PCサイト制限]：PCサイトビューアーの使用を制限

[メール制限]：EメールおよびCメールの機能の使用を制限

[EZアプリ制限]：EZアプリの起動を制限

[シークレットモード]：アドレス帳、スケジュールにシークレット登録されている内容表示を制限(60ページ、108ページ)

■アクセス制限中の操作

○：アクセスできる

×：アクセスできない

操作	制限	ダイヤル制限	EZweb制限	PCサイト制限	メール制限	EZアプリ制限
直接入力での発信		×	○	○	○	○
スピードダイヤル		○	○	○	○	○
履歴の起動/参照		○	○	○	○	○
プロフィール、スケジュール、Eメール、Cメール、EZwebなどからの発信		×	○	○	○	○
ガイド機能		○	×	○	○	○
Eメール/Cメールの起動		○	○	○	×	○
EZwebの起動		○	×	○	○	○
EZアプリの起動(FeliCa対応EZアプリを含む)		○	○	○	○	×
EZチャンネルプラス/EZチャンネルの自動更新		○	○	○	○	○
PCサイトビューアーの起動		○	○	×	○	○
Packet通信		×	○	○	○	○

●ダイヤル制限中でも110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急呼発信はできます。
●メール制限中でも、メールは受信します。

特定の着信を拒否する

電話を受けることのできる相手を制限します。

- 海外(GSM)モード中は、[海外ローミング中]のみ設定できます。[海外ローミング中]以外は[ON]に設定していても動作しません。
- 着信拒否は割込通話サービス(317ページ)には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくる時すべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
- 国内モード中に着信拒否を設定していても、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)からは着信します。
- 着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。
- 着信拒否を[ON]に設定すると、画面に☎が表示されます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[着信拒否]→ロックNo.を入力

着信拒否画面

着信拒否	M43
1 指定着信拒否	OFF
2 発信番号非通知	OFF
3 公衆電話	OFF
4 通知不可能	OFF
5 7*以外機外	OFF
6 海外ローミング中	OFF

電話番号または
110/119/118を
指定して着信を
拒否できます。

2 各項目を設定

	<p>電話番号またはアドレス帳グループを指定して、着信を拒否</p> <p>① [番号指定]/[グループ指定]のどちらかを選択→各項目を選択→ (完了)</p> <p>[設定]: 指定した電話番号/アドレス帳からの着信拒否ON/OFFを設定</p> <p>拒否する場合は応答メッセージを流す/流さないを設定</p> <p>[番号リスト]: 番号指定時に着信を拒否する電話番号を20件まで入力</p> <p>[グループリスト]: グループ指定時に着信を拒否するアドレス帳グループを3件まで設定</p> <p>●番号指定で指定した電話番号が指定したグループにも含まれているときは、番号指定が優先されます。</p> <p>●指定した相手が番号を非通知にしてかけてきた場合は、着信します。</p> <p>●着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送(315ページ)またはお留守番サービス(309ページ)のどちらか設定されているほうが優先されます。</p>
指定着信拒否	
発番号非通知	<p>発信者番号を通知していない電話からの着信拒否ON/OFFを設定</p> <p>拒否する場合は、応答メッセージ1/応答メッセージ2を設定</p>
公衆電話	公衆電話からの着信拒否ON/OFFを設定
通知不可能	国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話からの着信拒否ON/OFFを設定
アドレス帳外	<p>アドレス帳に登録された相手から、発信者番号が通知されて着信があった場合を除いて、着信拒否ON/OFFを設定</p> <p>拒否する場合は、相手に応答メッセージを流す/流さない、または簡易留守メモを起動するかを設定</p> <p>●公衆電話や通知不可能の電話からは着信します。</p>
海外ローミング中	<p>海外(GSM)モード中のすべての着信拒否ON/OFFを設定</p> <p>●国内モード中は、[ON]に設定しても動作しません。</p>

■着信拒否の応答メッセージ一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に以下の応答メッセージが流れます。

ON1: 応答メッセージ有([指定着信拒否])	
ON1: 応答メッセージ1([発番号非通知]/[公衆電話]/[通知不可能]/[アドレス帳外])	「この電話番号からの電話はお受けできません。」
ON2: 応答メッセージ2([発番号非通知])	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください。」
ON2: 簡易留守メモ起動([アドレス帳外]) ¹⁾	「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前のご用件をお話してください。」 「ただいま電話の利用を控えなければならぬ場所にいます。ピーという発信音のあとにお名前のご用件をお話してください。」
ON2: 応答メッセージ無([指定着信拒否])	応答メッセージは流れません。(接続できなかったことがアナウンスされます。)
ON3: 応答メッセージなし([アドレス帳外])	

¹⁾ 簡易留守メモ(105ページ)で設定した固定メッセージが流れます。

着信拒否をすべて解除するには

着信拒否画面を表示→ (全解除)→[はい]

発番号通知の設定をする

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。

●詳しくは、「発信番号表示サービス」(319ページ)をご参照ください。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[発番号通知]

2 [ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ON]: 電話番号を通知する

; [OFF]: 電話番号を通知しない