


W33SA II 中文简易说明书 (簡易中国語版)



开启或切断电源

按住 **POWER** 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

按下 **☉** (メインメニュー) 「主菜单」 → 按下 **☐** (DIAL)。

拨打/接听电话

- 拨打电话
输入您想要拨打的电话号码 → 按下 **☐** (CALL)。
在通话时调整听筒音量: 按下 **☉**。
- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 **☐** (CALL)。
结束通话: 按下 **POWER**。

在电话簿内注册数据/显示电话簿记录

- 在电话簿内注册数据
按住 **☐** (アドレス帳) 「电话簿」一秒钟以上 → 按下 **☉** 选择您想要保存在哪条条目下 → 按下 **☉** (選択) 「选择」 → 输入数据 → 按下 **☉** (OK) → 按下 **☐** (登録) 「注册」。
- 显示电话簿记录
按下 **☐** (アドレス帳) 「电话簿」显示索引(片假名行: ア(a), カ(ka), サ(sa), タ(ta), ナ(na), ハ(ha), マ(ma), ヤ(ya), ラ(ra), ワ(wa), 英(英语字母), 数(数字), ナシ(没有名字或用符号登录的记录)) 搜索屏幕 → 按下 **☉** 选择您要查看的名字 → 按下 **☉** (詳細) 「详细」显示电话簿的详细内容。

电子邮件和EZweb的最初设定

请在使用电子邮件和EZweb服务之前务必做最初设定。当您设置了最初设定之后, 您的电子邮件地址会自动注册, 从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。
按下 **☐** (Eメール) 或 **☐** (EZアプリ) 「EZ应用」 → 按下 **☉** (OK) → 按下 **☉** (OK)。

使用电子邮件和短消息

■ 电子邮件

如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用电子邮件服务。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见102页,“电子邮件和EZweb的最初设定。”)

■ 创建和发送电子邮件

按下→按下选择[新規作成]「创建新邮件」→按下选择[宛先]「对方地址」输入区域→按下选择[アドレス帳引用]「引用电话簿」→按下→按下从“電話帳検索”「电话簿搜索」中选择收件人→选择[詳細]「详细」→按下选择电子邮件地址→按下选择[件名]「文件名」输入区域→按下选择→输入标题→按下→按下选择[本文]「正文」输入区域→按下选择→输入信息→按下→按下[送信]「发送」→按下选择[送信]「发送」→按下。

■ 阅读接收到的电子邮件

当您接收到电子邮件时,在待机画面上会显示通知。

按下选择→按下[確認]「确认」→按下选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→按下选择→按下选择您想要浏览的电子邮件→按下[表示]「显示」。

■ 短消息

■ 创建和发送短消息

按住一秒钟以上→按下选择[新規作成]「创建新邮件」→按下选择[宛先]「对方地址」输入区域→按下选择[アドレス帳引用]「引用电话簿」→按下→按下从“電話帳検索”「电话簿搜索」中选择收件人→按下[詳細]「详细」→按下选择电话号码→按下选择→按下[送信]「发送」。

■ 阅读接收的短消息

当您接收到短消息时,在待机画面上会显示通知。


按下选择→按下[確認]「确认」→按下选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→按下选择→按下选择您想要浏览的短消息→按下[表示]「显示」。

使用EZweb

EZweb是可以让您通过您的au手机享受互联网的一种信息服务。如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见102页,“电子邮件和EZweb的最初设定。”)按下→按下选择[トップメニュー]「主菜单」→按下选择→选择您想要浏览的网页。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-XXXX。



※区号是由‘0’起头的情况下,不要拨打‘0’。

其他手机功能

■ 设定静音模式

按住一秒钟以上。

取消静音模式:按住一秒钟以上。